
Panasonic®



DVD/MDステレオシステム **取扱説明書**

品番 SC-PM2DVD







このたびは、DVD/MDステレオシステムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。
 - そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

MDLP



(上手に使って上手に節電)

保証書別添付

RQT7025-3S



∕さまざまな ディスクに対応

『7ページ

DVD-RAMやDVD-Audioも楽しめます。



プライベートシアターへ ぽ10~12ページ

テレビと接続すれば、お部屋が自分だけの



すばやくMDに録音 『36~38ページ

高速録音を使えば、短時間で録音できます。



ラジオ講座も忘れず録音 〒49ページ

予約した時間に録音できる"留守録タイマー"が便利です。



デモ機能

国 12ページ

電源を切っても、表示部は自動的に点灯して 変化します。



確
認
ع
準
備

安全上のご注意	↓ 設置とリモコンの準備9
	6 接続10
再生できるディスクについて7	′テレビに合わせて設定する13
ぎ作権について8	3 各部のなまえ14
	3

再生

ディスク(DVD/CD)を再生する.	16
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
メニュー画面を使って再生する18	3-19
HighMAT規格に準拠して記録されたディスクの再生	
ディスクのいろいろな再生20	
記憶させた位置から再生する	
見逃した場面/曲を再生する	20
一時停止/スロー再生/コマ送りする	21
場面/曲をとび越す	21
早送り/早戻しする	
好みの位置にマークを付ける	
アングル/音声/字幕を切り換える	
映像を拡大する	
画像を回転する	
場面/曲を番号で選ぶ	<u>.</u> 20
1曲だけ再生する	
すべてのディスクの 1 曲目だけを再生する	
すべてのグループを再生する	
グループを選んで再生する	
好みの静止画を選ぶ	
くり返し再生する	
順不同に再生する	
2 点間をくり返す	25
われの時にませせて	

絵表示 (GUI 画面) を使って操作する ディスク情報	
本機情報	29
MD を再生する 順不同に再生する 好みの順に再生する グループ単位で再生する	32 32
ラジオを聞く 放送局を記憶させる 記憶させた放送局を聞く	35

確認と準備 再生

録音

使いこなす

必要なとき

録音

5	ディスクを MD に録音する	36	ラジオを MD に録音する.	40
L	1ろいろな録音38-	39		
_	5CD イッキ録り(高速録音)			
	ディスク 1 枚を丸録り	39		
	好みの曲を予約して録音する	39		
	1 曲をねらい録り	39		
	すべてのディスクの 1 曲日だけを録音する	39		

使いこなす

MD にタイトルを付ける41-43	タ
録音済み MD にタイトルを付ける42	
録音中または MD 再生中にタイトルを付ける43 他の MD にタイトルをコピーする43	
MD を編集する44-45	
曲を消す	_
曲を分ける45	
分けた曲をつなげる45 曲を移動する45	初
四で移動する45	別

タイマーを使う	40-43
時計を合わせる	
おめざめタイマーを使う	47
おやすみタイマーを使う	48
電源の切り忘れを防ぐ	48
留守録タイマーを使う	49
田 1 弧 ノ 一 、 と 区 フ	
音質/音場/画質/便利な機能	50-51
音質/音場/画質/便利な機能 初期設定を変える	50-51 52-53
音質/音場/画質/便利な機能	50-51 52-53

必要なとき

ディスクについて	.58
MD について	.60
プログレッシブ対応テレビ一覧.	.61
お手入れ	.61
主な仕様	.61
_ ,,,	

お電話の前に一度ご確認を	
Q & A(よくあるご質問)	62
こんな表示が出たら	63
故障かな!?	64
保証とアフターサービス	66
さくいん	裏表紙

全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り いただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をした ときに生じる危害や損害の程度を、次の 表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡ま たは重傷などを負う可能性 が想定される一内容です。



この表示の欄は、「傷害を • 負う可能性または物的損害 **注意** のみが発生する可能性が想 定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表 示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただき たい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけな い「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。

、警告

電源コードについて

電源コード・プラグを[`] 破損するようなことは しない

傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 Lせたり、束ねたりしない。 ₋



- 傷んだまま使用す ると、感電・ショ ート・火災の原因 になります。
- 抜くときは、プラグ を持ち、まっすぐ 抜いてください。
- コードやプラグ の修理は、販売 店にご相談くだ さい。

電源プラグのほこり等 は定期的にとる





- プラグにほこり等がたま ると、湿気等で絶縁不良 となり火災の原因になり
 - 電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む





- 差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の 原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や、交流 100 V 以外 での使用はしない





● たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱による火 災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



●感電の原因に なります。

ぬれ手禁止

雷について

「雷が鳴ったら、アンテナ) 線や機器、電源プラグに 触れない







● 感電の恐れがあります。

で使用について

機器内部に金属物を入 れたり、水をかけたり 濡らしたりしない



- ショートや発熱 により火災や感 電の原因になり ます。
- 機器の上に液体 の入った容器や 金属物を置かな いでください。
- 特にお子様には ご注意くださ い。

警告

で使用について

分解、改造したりしない



- 内部には電圧の高い 部分があり、感電の 原因になります。
- 分解禁止 内部の点検や修理 は、販売店へご依頼 ください。

もし異常が起こったら

異常があったときは電源プラグを抜く



電源プラグ を抜く

- 機器内部に金属 や水、異物が入 ったとき
- ●煙や異臭、異音 が出たり、落下、 破損したとき
- そのまま使用すると、火災や感電の原因 になります。
- 販売店にご相談ください。

注意

設置・接続について

放熱を妨げない





● 内部に熱がこもると、機 器のケースが変形したり、 火災の原因になります。

油煙や湯気の当たると ころや湿気やほこりの 多いところに置かない



● 雷気が油や水分、 ほごりを伝わり、 火災や感電の原 因になることが あります。

屋外アンテナの設置・ 工事は自分でしない



- 強風でアンテナ が倒れた場合に、 感電やけがの原 因になることが あります。
- 設置・工事は販 売店にご相談く ださい。

不安定な場所に置かない



- 上に大きなもの、重いものを載 せない
- 壁や天井に取り付けない
- 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの 原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない







- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の 原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストーブの近 くでは特にご注意ください。

スピーカーは付属のも のを接続する



◆ 付属以外のスピ ーカーを接続す ると、スピーカ 一が発熱し、火 災の原因になる ことがあります。

ヘッドホン使用時は、 音量を上げすぎない



耳を刺激するよう な大きな音量で長 時間続けて聞く と、聴力に悪い影 響を与えることが あります。

ご使用について

ディスクトレイの挿入 口の奥に手を入れない



指に注意

- 閉まるときには さまれて、けが の原因になるこ とがあります。
- 特にお子様には ご注意ください。

安全上のご注意(つづき)


本書の読み方

注意

ご使用について

機器に乗らない





特にお子様にはご注意ください。

99 95 N

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない





- 接続した状態で移動させようとすると、 コードが傷つき火災や感電の原因になる ことがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因 になることがあります。

電池について

電池は正しく取り扱う



- ⊕と⊝は正しく入れる
- 長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使いかたをしない



- 新・旧電池や違う種類の電池 をいっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ◆ ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 乾電池の代用として充電式電 池を使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない。
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、 火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら販売店にご相談 ください。

「ディスクの表記について

- ◆ 本書では、DVD、CD を総称して「ディスク」、 MDを「MD」と表記します。
- ディスクによって、使える機能が異なります。

例)

スロー再生

DVD-V DVD-A RAM VCD

スロー再生できるのは DVD ビデオ、DVD オーディオ、DVD-RAM、ビデオ CD であること を表します。

各マークの意味は、右ページをご覧ください。

お知らせ

RAM < 番組1/シーン1、番組2/シーン2、番組3/シーン3、番組4/シーン4、番組5/シーン5、

VCD (F5 v 01 , F5 v 02 , F5 v 03 , F5 v 04 , F5 v 05)


(ボタン操作の表記について

2つのボタンを同時に押すときは、「十」でつな げて表記しています。

例)

[SHIFT] + [● REC/**II** SP/LP] を押す。

を押したまま、



本書の説明について

- リモコンでの操作を中心に説明します。
- 画面は一例です。ディスクの種類やディスクの 記録内容によって異なることがあります。

生できるディスクについ

RQT7025

- 再生できるディスク(記録状態によっては再生できない場合があります)

きるディスクについて

名称	ロゴマーク	映像方式	本書でのマーク
DVD ビデオ	DVD VIDEO	NTSC	DVD-V
	VIDEO		
DVD-R	R R4.7		
DVD オーディオ	AUDIO	NTSC/ PAL	DVD-A
DVD- RAM	R A M RAM 4.7	NTSC	RAM
ビデオ CD	CIGITAL VIDEO CIGITAL VIDEO CIGITAL VIDEO	NTSC	VCD [スーパービデオ CD (SVCD: IEC62107準
	SUPER VIDEO		拠) を含む]
CD	COMPACT CISC DIGITAL AUDIO		CD (CD テキスト を含む)
	DIGITAL AUDIO		
CD-R/ CD-RW			WMA/MP3 JPEG

■ DVD ビデオディスク

発売地域ごとに割り当てられたリージョン番号が 付与されています。

- ◆ 本機のリージョン番号は「2」です。
- 「2|(または「2|を含むもの)もしくは「ALL| とジャケットに記されている DVD ビデオ ディスクを再生できます。







など

■ DVD-R ディスク

当社製 DVD ビデオレコーダーまたは DVD ビデオカ メラで録画し、ファイナライズ*した当社製 DVD-R ディスクは、「**DVD ビデオ**」として再生できます。 *再生対応機器で再生できるように処理すること。

■ DVD-RAM ディスク

以下の条件に合ったディスクを再生できます。

タイプ	● カートリッジなし ● カートリッジ付きでディスクを取り出せ るもの(TYPE2、TYPE4)
容量	9.4GB(両面、12cm) 4.7GB(片面、12cm) 2.8GB(両面、8cm)
記録媒体	DVD ビデオレコーダー、DVD ビデオカメラ、パソコンなどビデオレコーディング規格 Ver.1.1(ビデオ録画のための統一規格)で記録されたもの

カートリッジ付きディスクを再生するときは、 必ずディスクをカートリッジから取り出し、使用 後はカートリッジに収納してください。(くわしく は、ディスクに付属の説明書などをご覧ください)



- 取り出したディスクに傷や汚れを付けないでく ださい。
- 番組と番組のつなぎ目部分などで、なめらかに 再生できない場合があります。

■ CD-R/CD-RW ディスク

● CD-DA、ビデオ CD、WMA、MP3 または JPEG フォーマットで記録された CD-R と CD-RW を再生できます。CD-DA フォーマットの 場合は、音楽用ディスクを使用し、録音終了時 にファイナライズ*が必要です。

*再生対応機器で再生できるように処理すること。

- HighMAT™規格に準拠して記録されたディスク WMA、MP3 または JPEG フォーマットでの データを HighMAT 規格に準拠して記録する ことで、プレイリスト再生を楽しめます。
 - (→ 19、59ページ)

■ DVD オーディオ

PAL方式で記録された静止画は、NTSC方式に 変換して再生します。

再生できないディスク

- リージョン番号「2」「ALL | 以外の DVD ビデオ
- PAL 方式で記録されたディスク (DVD オーデ ィオディスクを除く)
- DVD-RAM (2.6 GB、5.2 GB、TYPE 1)
- DVD-ROM
- +RW
- DVD-RW SACD

CD-ROM

CDV

- CD-G Photo-CD
- ●Chaoji VCD("超級"と呼ばれる市販の SVCD, CVD, DVCD)

お知らせ

- DVD ビデオ、DVD オーディオ、ビデオ CD の中には、 ディスク側の制約により、本書の記載通りに動作しな いディスクがあります。くわしくは、ディスクのジャ ケットなどをご覧ください。
- 表示部に再生経過時間が出ないディスクや、メニュー 画面付きビデオ CD の場合、一部の機能が働かないこ とがあります。
- それぞれの規格に合致したディスクをご使用くださ い。規格外ディスクを使用すると正しく再生できない 場合があります。

著作権について

付属品の確認

あなたが録音したものは、個人として楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無断で 使用できません。

なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の 定めにより、私的録音補償金が含まれております。

お問合せ先: (社) 私的録音補償金管理協会 ☎ 03-5353-0336

- 放送やレコードその他の録音物(ミュージック テープ、カラオケテープなど)の音楽及び映像 作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作 権法により保護されています。
- 従って、それらから録音した MD やテープを 売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする 場合、および営利 (店の BGM など) のために 使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾 が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、 詳しい内容や申請、その他の手続きについては、 「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部また は最寄りの支部にお尋ねください。

-日本音楽著作権協会 -

本 部 (03) 3481-2121 静 岡 支 部 (054) 254-2621 北海道支部 (011) 221-5088 中 部 支 部 (052) 583-7590 盛 岡 支 部 (019) 652-3201 北 陸 支 部 (076) 221-3602 仙 台 支 部 (022) 264-2266 京 都 支 部 (075) 251-0134 長 野 支 部 (022) 264-2266 京 都 支 部 (06) 6244-0351 大 宮 支 部 (048) 643-5461 神 戸 支 部 (078) 322-0561 上 野 支 部 (03) 3832-1033 中 国 支 部 (082) 249-6362 東 京 支 部 (03) 3562-4455 四 国 支 部 (082) 249-6362 東 京 支 部 (03) 3232-8301 九 州 支 部 (092) 441-2285 競(かわか-)域 (03) 5286-1671 鹿児島支部 (099) 224-6211 立 川 支 部 (042) 529-1500 那 覇 支 部 (098) 863-1228 横 浜 支 部 (045) 662-6551

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン 社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の 知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術 の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロ ビジョン社の許別な許可がない限り家庭用及びその他の一部 の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造する ことも禁じられています。


ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

この製品は米国 DTS 社からの実施権に基づき製造されています。 合衆 国 特許 No.5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762。海外特許申請中。「DTS」 および「DTS デジタルサラウンド」は DTS 社の登録商標です。 著作権 1996 年、2000 年 DTS 社。不許複製。



付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。 カッコ()内は、買い替え時の品番です。

☐ FM 簡易型アンテナ1 本 (品番 RSA0007-L)



□ AM ループアンテナ1 本 (品番 N1DAAAA00001)



□ リモコン.....1 コ (品番 EUR7623030)



□ リモコン用単3形乾電池.....2本



□ ビデオコード......1本 (品番 RJL1P016B15A)



□ 電源コード......1 本 (品番 RJA0012-K)




付属の電源コードは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。

スピーカーは右、左とも同じ形です。どちらに置いてもかまいません。


置とリモコンの準備

イラスト内の各距離は、よい音響効果を得るための目安です。



- ① DVD、CD、MD をすべて取り出す。
- ② [b/l POWER] を押して、電源を切る。
- ③ "GOODBYE" の表示が消えてから電 源プラグを抜く。
- ※ この操作をしないと、故障の原因にな ることがあります。
- 平らで安定した場所に設置する。
- ●堅い壁やガラス窓には、厚地のカーテ ンなどを掛ける。
- ●床や壁から5 cm以上離して設置する。

リモコンに乾電池(付属)を入れる



使用上のお願い

- 受光部とリモコンの間に障害物を置かない。
- 受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を 当てない。
- 受光部と送信部のほこりに注意。

本体をラックに入れて使用するとき


ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコンの 動作距離が短くなることがあります。

(スピーカーについて

- ●付属のスピーカーは、テレビとの近接使用が可能な防 磁設計です。(→ 65ページ)
- ◆付属のスピーカー以外はご使用になれません。 (→ 62ページ)

お願い

- ◆ 大きな音量で連続使用しないでください。 スピーカー特性の劣化が起こったり、スピーカーの寿 命が極端に短くなったりすることがあります。
- 通常の使用時でも以下のような場合は、音量を下げて で使用ください。(音量を下げないと、スピーカー破損の原因になることがあります)
 - 一音がひずんだとき
 - 一音質を調整するとき



確認と準備

FM 簡易型 アンテナ

つないだあと、実際に放送を 受信してみて (➡ 34ページ)、 雑音の少ない位置で壁や柱に 止めます。



€ ビデオコード

直接テレビに接続してください。ビデオテープレコーダーなど を経由してテレビに接続したり、ビデオ内蔵型テレビのビデオ 入力端子に接続すると、再生時に画面が乱れることがあります。



で使用のテレビにD端子やコンポーネント端子、S端子がある ときは、12ページの接続をおすすめします。


スピーカーコード



② 端子のレバーと同じ色のチューブが付いたコードをつなぎます。 (白色のチューブが付いたコードは灰色の端子につなぎます。)

誤った接続をすると故障の原因になります。

白/青のチューブが付いたコードは高域用、 赤/黒のチューブが付いたコードは低域用です。



スピーカーコードをショートさせないで ください。

回路が破損する恐れがあります。


電源コード

電源コードは、最後に接続します。

移動などで電源コードを抜くときは

- ① DVD、CD、MD をすべて取り出す。
- (2) [か POWER] を押して電源を切る。
- ③ "GOODBYE" の表示が消えてから電源プラグを抜く。

GOODBYE




(左)

電源コードを抜く ときは "GOODBYE" の表示が消えてからね。

RQT7025

テレビの口端子/コンポーネント端子/S端子と接続する


ご使用のテレビに合わせて、接続方法をお選びください。より高画質で DVD を楽しめます。



- D3、D4 などと表示されていても接続できま す。
- D1 と表示されている場合は、本機のプログレ ッシブ映像を楽しめません。(インターレース 映像のみの出力になります)

対応するテレビ(➡ 61ページ)で、プログ レッシブ映像を楽しむには


- ① 「プログレッシブ出力 | を 「可能 | にする。 (⇒ 右ページ)
- ② 画質設定の「ビデオ出力モード | を [525P | にする。(**→** 28ページ)



● ハイビジョンテレビに接続する場合は、DVD に対応した端子に接続してください。ハイビ ジョン方式 (MUSE) の端子に接続すると、 画面が乱れたり映らないことがあります。

対応するテレビ(➡ 61ページ)で、プログ レッシブ映像を楽しむには

- ① 「プログレッシブ出力」を「可能」にする。 (➡ 右ページ)
- ② 画質設定の「ビデオ出力モード | を [525P | にする。(→ 28ページ)



● 接続後、テレビ側で切り換えが必要な場合が あります。くわしくは、テレビの説明書を ご覧ください。

表示部の変化について(デモ機能)



電源コードをコンセントに差し込むと、表示部 が点灯し、次々と変化します。(デモ機能) お買い上げ時は、デモ機能が「入」に設定され ているので、電源を切っても表示部は全消灯 せず、デモ機能が働きます。

デモ機能を「切」にするには

デモ機能動作中に




DEMO OFF

押し続けるたびに

本機の時計を合わせると、デモ機能は自動的に 「切」になります。(→ 46ページ)

テレビに合わせて設定する

「準備」テレビの電源を入れ、テレビのビデオ入力を切り換える。(ビデオ 2 など)



<u>ტ</u>

DVD/CD ▶

押して 電源を入れる

押して

"DVD/CD" にする



押す

お買い上げ後初めてのときは、テレビ画面 に、基本的な設定が簡単に行える**クイック** セットアップが表示されます。(次回から 初期設定画面 → 52ページ)



押して "する"を 選び

「クイックセットアップ」を実行すると、 基本的な設定を簡単に行えます。 「クイックセットアップ」を実行しますか? する しない

押す

画面のガイドに従って設定できます。 設定を終えたら、[ENTER]を押す。

クイックセットアップで設定できる項目

- 画面メニュー言語 音声言語
- 字幕言語
- TV アスペクト*
- 接続する TV

クイックセットアップ

- PCM デジタル出力
- プログレッシブ出力

*TV アスペクトについて

で使用のテレビに合わせて、16:9の映像の表 示方法を選択します。

● お使いのテレビが標準(4:3) サイズのとき 「4:3」を選択

「4:3パン&スキャン」を選ぶと

左右がカットされた映 像になります。



「4:3レターボックス」を選ぶと

上下に黒い帯のある映 像になります。



む使いのテレビがワイドサイズのとき [16:9]を選択

インターレース出力/プログレッシブ出力

従来の映像信号 (NTSC) は 525I (I: インター レース=飛び越し走査)といわれるのに対し、そ の 5251 信号の倍の走査線数を持つ高密度な映像 信号を525P(P:プログレッシブ=順次走査) といいます。

ひとつ前の画面に戻るには

[RETURN] を押す。

画面を消すには

[SHIFT] + [SET UP] を押す。

クイックセットアップを"しない"にした ときは


初期設定画面 (➡ 52ページ) になります。 必要に応じて初期設定を変更してください。 設定を終えたら、[SHIFT] + [SETUP] を押す。

お知らせ


- DVD の映像の縦横比は、ディスクによって異なりま
- 必要に応じて、テレビ側の画面モードも設定してくだ さい。
- 本機の映像出力端子またはS1映像出力端子でテレビ と接続したときは、表示部の "PROG." 点灯にかかわ らず、インターレース出力になります。

アレビに合わせて設定する

本 体




表示部



リモコン

下記イラストの灰色のボタン (🖏 など) は、**[SHIFT] を押したまま**押すことで、複数の働きをします。



- ① (電源)、TV (テレビ電源)ボタン[➡ 13、55]
- ② TV/VIDEO (入力切換)、ŜLEEP、-ÂUTO OFF ボ タン [➡ 48、55]
- ③ ĂŔÉÁ、PROĞRAM ボタン[➡ 26、32、35]
- ④ REPEAT、PLAY MODE ボタン[→ 23、25、31]
- ⑤ ŚEQÚÉŇTľAĽ、ĎľŚĆ ボタン [➡ 17、18]
- ⑥ ÂUTO ŘĚĆ (丸録り)、ĚĎÍT MODE ボタン[➡ 39、43]
- ⑦ ŘÉĆ/ (録音)、SP/LP (長時間録音)ボタン [➡ 37]
- 8 FM/AM/EXT (ラジオ、外部入力切換) ボタン[➡ 34、56]


- ⑨ (一時停止) ボタン [→ 21、31]
- ⑩ ◄◄ ∨ Śĸip ∧ ►► ボタン [→ 21、31]
- ① ■(停止)ボタン[➡ 17、31]
- ⑫ TOP MĒNŪ、DIRECT NAVIGATOR ボタン[➡ 17、18]
- ③ ▲、▼、◆、▶ (カーソル)、ENTER (確定)ボタン [➡ 17]
- ④ ĎIŚPĹAY (GUI 画面表示)、ŤV VOL- (音量)ボタン [➡ 27、55]
- (5) FL DISPLAY (本機表示) ボタン [→ 31]
- 16 DIMMER ボタン [→ 51]
- (Î) GROUP、 200M ボタン [→ 23、24]
- ® CINĒMA、ŠUŠTITLE ボタン [→ 22、51]
- 19 ŚHÍFT ボタン
- ② D.RE-MASTER、SURROUND (音場) ボタン [➡ 50]
- ② TV CH へ、 ②PLAY/REC (タイマー入/切) ボタン [➡ 47、55]
- ② √ TV ČH, ČLOCK/TIMĚR ボタン[➡ 46、55]
- ② CĂNCEL、DELETE (削除) ボタン [→ 26、41]
- ② ŤĺŤĹĚ (入力)、ČHÅRĀ (文字種) ボタン[➡ 41、42]
- ② 1~0、≥10(数字)、文字ボタン[→23、41]
- ② ◀◀ ŚLÖW/ŚEARCH ►► ボタン [→ 21、31]
- ② ► DVD/CD(再生)ボタン[→ 17]
- 28 ► MD (再生) ボタン [➡ 31]
- ② MĒNU、PLAY LIST ボタン [→ 17、18]
- ③ RETURN、TV VOL + (音量) ボタン [➡ 13、55]
- ③ VOL (音量)、- REC LEVEL + (録音レベル) ボタン [➡ 34、36]
- ② QUICK ŘEPĽAY ボタン [→ 20]
- ③ P.MEMORY ボタン [→ 20]
- ③ ŠĔŤŰP (初期設定)、ÁNGĹE/PAGĚ ボタン[➡ 13、22、23、24]
- ダイアログエンハンサー オーディオ
 ③ D.ENH、AUDIO (音声)ボタン [➡ 22、50]
- ⑤ TV MUTING、MUTING (消音) ボタン [→ 51、55]
- ③ ÅŪĎĺÔ ÔŃĹY、ŠOUNĎ (音質) ボタン[➡ 50、51]

確認と準備

ディスク(DVD/CD)を再生する

全ディスクに共通する、基本的な再生方法について説明します。

|準備| テレビの電源を入れ、テレビのビデオ入力を切り換える。(ビデオ2など)



①再生を止める。

② リモコンの [MENU] を押す。

DISC 5

1 💽

押して

トレイを選ぶ

電源が入り、選んだボタンの ランプが点灯します。

すでにディスクが入っていると きは、自動的に電源が入り、再! 生が始まります。

(ワンタッチプレイ)

OPEN/CLOSE (▲)

押してトレイを開き

ディスクを入れる


カートリッジ付きディスクは、 カートリッジから取り出す



閉めるには、もう一度押す。

- トレイには 1 枚のディスクを入れる
- ●再生したい側のラベル面を上に して、図の位置に正しく置く









1枚だけ再生する (1 DISC プレイ)

停止中に押して

"1 DISC"を選ぶ

1 DISC

複数枚を連続して再生する (ALL DISC プレイ)

VCD CD WMA/MP3 のみ

停止中に押して

"ALL DISC"を選ぶ

ALL DISC

ALL DISC



ランプが点灯しているディスクの 再生が始まります。

押す

ランプが点灯しているディスクか ら順に再生します。

メニュー画面が表示されたら DVD-V DVD-A VCD

[▲、▼、**◆**、▶] を押して項目を選び、[ENTER] を押す。 数字ボタンで選ぶディスクもあります。

メニュー画面に戻すには

DVD-V DVD-A

[TOP MENU] (最初のメニュー画面)

DVD-V

[MENU] (メニュー画面)

VCD

[RETURN]

再生中、 他のトレイに ディスクを入 れる

DISC CHANGE ▲









押してトレイを 選ぶ

1

閉めるときは再度 [DISC CHANGE ▲] を押す。

ディスクを選 んで再生する

(自動的に "1 DISC" モード <u>リモコ</u>ン になります)

押してディスク DISC 5 💽 を選ぶ

1

自動的に再生が 始まります。

 $[DISC] \rightarrow [\blacktriangleleft, \blacktriangleright] \rightarrow [ENTER]$ または

 $[DISC] \rightarrow [1] \sim [5]$

押す

途中で止める

"RESUME"と表 示しているときは、 止めた位置が記憶 されています。 (続き再生メモリ-機能 → 20ページ)

お知らせ

- VCD "ALL DISC" モードのとき PBC は解除されます。
- テレビ画面に "◎" と表示したときは、ディスクまたは 本機がその操作を禁止しています。
- 映像や音声が出るまでに時間のかかることがあります が、故障ではありません。
- メニュー画面表示中も、ディスクは回転しています。本機 のモーターの保護と、テレビ画面への焼き付きなどを防ぐ ため、再生しないときは[■]を押して止めてください。

画面を使って再生する

共通の準備

テレビと接続する テレビの電源を入れ、テレビのビデオ入力 を切り換える(ビデオ2など)

① SEQUENTIAL 押しDISC 押し

10 秒以内

押してディスクを選ぶ

押す



共通の項目

メニュー画面や番組リストを消すには [TOP MENU DIRECT NAVIGATOR] を押す。

プレイリストを消すには

[MENU PLAY LIST] を押す。

お知らせ

● 1 枚のディスクに WMA/MP3 と静止画の両方を記録 しているときは、初期設定「混在ディスク 音声&静止 画」でどちらを再生するか選ぶ。自動的にディスクを 読み込み直します。(➡ 53ページ)

RAM(プログラムナビ):番組リストが表示されます。

RAM (プレイリスト):好みのシーンを集めた

リストが表示されます。

CDテキスト:記録されているディスク/アーテ

ィスト/トラック名を表示します。

| WMA/MP3 | JPEG : パソコンで付けたフォルダ名/

ファイル名は、グループ名/ トラック名として表示されます。

TOP MENU 押す 例) RAM (プログラムナビ)

DIRECT NAVIGATOR RAM

(プレイリスト)のみ MENU

PLAY LIST

プログラムナビ

例) RAM (プレイリスト)



例) MP3



押して 番組/プレイリスト/トラックを選び

RAM (プログラムナビ)

背景で、選んだ番組が再生されます。 リストの続きは、[▼]を押し 続けると表示されます。

JPEG [▲、▼、◀、▶] で静止 画を選び

押す

再生が始まります。

前後のページを表示するには

CDテキスト WMA/MP3 JPEG

「▲、▼、◀、▶] で "前ページ" 、"次ページ" を 選び、[ENTER] を押す。

〔 ディスク全体図(ツリー画面)からグループを選ぶ 〕

WMA/MP3 JPEG

① メニュー画面表示中に 🔀 = 1-

WMA/MP3

トラックを選び[▶] を押す。 JPEG [▲、▼、◀、

▶]で"ツリー"を選び、 [ENTER] を押す。



② [▲、▼、◀、▶] でグループを選び [ENTER] を押す。 選んだグループのメニュー画面/アルバム画面が表示されます。

(曲情報を見る

CDテキスト

- メニュー画面表示中に [▲、▼] で、曲を選ぶ。
- ② [▶] を押す。

曲情報が表示されま す。

[◀、▶] で他の曲情 報も見られます。 [ENTER] を押すと、 再生が始まります。



(タイトルで曲を探して再生する

WMA/MP3 CDテキスト

ひらがな、カタカナ、英数字を、**ローマ字**で検索 します。(大文字/小文字は区別されません) 例)タイトルに「うた」を含む曲を探す。

① メニュー画面表示中 🔀 🚾 に[▲、▼]で、"検 索"を選び[ENTER] を押す。



② [▲、▼] で "U" を選び、[ENTER] を押す。

[▲] を押すたびに

 $A \rightarrow B \rightarrow \cdots \rightarrow Z \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow \cdots \rightarrow 9$

続けて "T" "A" と選びます。 このとき "*" は消さないでください。

- ③ [▶] で "検索" を選び、[ENTER] を押す。 検索結果が表示されます。
- ④ [▲、▼] で曲を選び、[ENTER] を押す。 再生が始まります。

入力した文字で始まるタイトルを探すには 手順 ① の後、[◀] で"∗"を消してから入力する。

お知らせ

- 数字は、数字ボタンでも入力できます。
- [◄◄ ∨ SKIP ∧ ▶►] で[A、E、I、O、U]にスキッ プします。
- ●確定した文字を変更するには、[◀] で文字をハイラ イトさせ、選び直します。

ひとつ前の画面に戻るには


[RETURN] を押す

お知らせ

- 番組やプレイリストは、数字ボタンでも選べます。
- DVD-RAM で静止画を再生中は、"S-PIC"と表示 されます。
- ●テレビ画面下部に表示されるトラック情報は、 [SUBTITLE] で入/切できます。

HighMAT 規格に準拠して記録されたディスクの再生

ディスクを入れるとメニュー画面が表示されます。



- メニュー画面に戻る [TOP MENU] を押す。 ([RETURN]を押すと、ひとつ前のメニューに 戻ります。)
- ディスクに記録されたメニュー画面に切り換える メニュー画面表示中、[DISPLAY]を押す。
- ■リスト画面から選んで再生する
- 再生中 [MENU PLAY LIST] を押す



- ② [◀] → [▲、▼] でプレイリスト/グループ/ コンテンツのリストを切り換える
- ③ [▶] → [▲、▼] で選び、[ENTER] を押す
- リスト画面を消す [MENU PLAY LIST] を押す

お知らせ

● HighMAT 規格に準拠して記録されたディスクで プログラムプレイ/ランダムプレイなどをするときは、 初期設定「HighMAT再生」を"しない"にする。自動 的にディスクを読み込み直します。(→ 53ページ)

ディスクのいろいろな再生

共通の準備 ① SEQUENTIAL 押し 10 秒以内 ①・・・・⑤ 押してディスクを選ぶ 押す



記憶させた位置から再生する **(ポジションメモリー**

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3 JPEG

P.MEMORY 再生中に

記憶させる位置で押す

位置を記憶しました 一〇一

続けて押すと、上書きされます。

以下のことを行っても記憶しています。

- 電源を切る
- ヤレクター (音源) を切り換える
- ディスクを取り出す
- 記憶させた位置から再生させるには
 - 電源を入れる
 - セレクターを "DVD/CD" にする
 - 同じディスクを入れる
- DVD/CD 押す

記憶させた位置から再生します。 (この時点で記憶は消去されます)

- ディスク5枚分まで記憶させられます。6枚目 以降は、古い記憶から順に消去されます。
- ディスクによって記憶できない箇所があります。
- ●記憶は "ALL DISC" モードでもできますが、 再生は"1 DISC"モードでのみ行えます。

「 続き再生メモリー機能

再生途中で [■] を押すと、本機は停止位置を記憶 し "RESUME"と表示します。

"RESUME"表示中に[▶DVD/CD]を押すと、 停止位置から再生が始まります。

あらすじリプレイ

DVD-V の同一タイトル内のみ

右のメッセージ表示中に『 [▶DVD/CD]を押すと、各 あらすじリブレイになります。

再生ボタンを押すと、

チャプターの冒頭を最初から順 に再生した後、記憶させた位置から通常再生します。

[▶DVD/CD] を押さずにいると、記憶させた 位置から再生します。

メモリーを解除するには

"RESUME" が消えるまで [■] を押す。

見逃した場面/曲を再生する

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3 JPEG

(同一番組/タイトル/トラック内のみ)



押す

押すたびに7~10秒程度(**JPEG**は 5、6枚)戻って再生します。



・時停止/スロー再生/ コマ送りする

一時停止



DVD-V DVD-A RAM VCD CD

WMA/MP3 JPEG

再生中に

押す

(スロー再生

DVD-V DVD-A (動画部のみ) RAM

VCD(正方向のみ)

SLOW/SEARCH 一時停止中に

押す

押すたびに速くなります。(5段階)

(コマ送り/コマ戻し

DVD-V DVD-A(動画部のみ) RAM

VCD(正方向のみ)



一時停止中に

押す

- ●押し続けると、連続してコマ送 り/コマ戻しします。
- 「■」でもコマ送りできます。

通常再生に戻すには

[▶DVD/CD] を押す。

|面/曲をとび越す(スキップ)

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3 JPEG

V SKIP__

再生中/一時停止中に

押す

押した回数だけとび越します。

再生方向

再生位置

チャプター/トラック チャプター/トラック チャプター/トラック 20 10 10 20

例)

[▲、▼] を押すと、グループの頭出しになります。

RAM

- マーカーが記録されているときは、マーカー 位置までとび越します。
- プレイリスト再生(➡ 18ページ)では、シー ンの開始点までとび越します。
- コマーシャルが録画されていると、そこにと び越すことがあります。

例)RAM

再生位置 マーカー点 再生方向

						+
7	番組/シーン	番組/シー	-ン	番	組/シーン	=
	20	10	10	20	30	+

早送り/早戻しする(サーチ)

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3

SLOW/SEARCH

再生中に 押す

- 押すたびに速くなります。(5 段階)
- DVD-V DVD-A (動画部のみ) RAM VCD は、 早送り1段階目のみ音声が聞こえます。 (音声を消すには → 53ページ)
- DVD-V DVD-A (動画部のみ) は、再生速度を 微調整できます。(➡ 29ページ)

好みの位置にマークを付ける (マーカー)

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3 JPEG

もう一度見たい位置に、最大5カ所(RAMのみ 999カ所) までマークを付けられます。

再牛中に

再生設定画面にする(➡ 28 ページ)

押す

RAM 続けて [▶] で "*" を選ぶ。



好みの位置で、押す

続けて付けるには [◀、▶] → [ENTER] を押す。

(マークを付けた位置から再生する

[◀、▶] を押してマーカーを選び [ENTER] を押す マーカーを取り消す: [◀、▶] →

[SHIFT] + [CANCEL]

- 11 カ所以上にマークを付けるには(RAM のみ)
- ① [◀、▶] でマーカーピンアイコンを ハイライトさせる。
- 1-10 ② [▲、▼] で"11-20"を選ぶ。 10個のマークが付いてから、次の10番台が 選べます。

お知らせ

● 本機で付けたマーカーは、電源を切る、セレクターを 切り換える、トレイを開けると取り消されます。

- プレイリスト再生時は、働きません。
- ▼マーカー番号はディスクの時間経過順に並び替わります。 追加や取り消しをすると、付けたときの番号と呼び出 したときの番号が異なることがあります。
- DVD ビデオレコーダーなどで RAM ディスクに記録 したマーカーも、取り消すことができます。ただし、 電源を切る、セレクターを切り換える、トレイを開け ると再び表示されます。

たる早 置再し が生せ ら言る す

た曲位場を置 面とに 曲び を越

ROT7025

共通の準備

① SEQUENTIAL 押し



10 秒以内

①・・・・⑤ 押してディスクを選ぶ

押す



音声属性

LPCM/PPCM/■■ Digital/DTS/MPEG:信号タイプ k:サンプリング周波数 b:ビット数

ch:チャンネル数

音声/字幕言語

日:日本語 英:英語 仏:フランス語 独:ドイツ語 伊:イタリア語 西:スペイン語 蘭:オランダ語 中:中国語 露:ロシア語 韓:韓国語

*:その他

アングル/音声/字幕を切り換える

複数のアングル/音声/字幕が記録されているとき は、好みに応じて切り換えられます。

アングル

DVD-V DVD-A (動画部のみ)

SETUP ANGLE/PAGE

再生中に 押す

押すたびに、アングルが切り換わります。

音声

D FNH <u>AUDIO</u> 再生中に

押す

DVD-V DVD-A RAM VCD 音声属性(➡下記)

 □ Digital 1 ∃ 3/Ž.1 ch

音声言語(➡ 下記) 音声がないとき: "-" "---" 表示

押すたびに、音声が切り換わります。

● VCD カラオケディスクはボーカルの入/切が できます。ジャケットなどをご覧ください。

例)DVD-V

- RAM DVD-A (静止画付トラックと音声のみのトラック) 音声が切り換わると、曲の先頭に戻ります。
- DVD-A 2つ目の音声がなくても、通常は選んだ音声番号 を2つまで表示します。(再生中の音声番号は1のままです。)

DVD-V DVD-A(動画部のみ)

RAM (入/切のみ) VCD (SVCDのみ)

CINEMA SUBTITLE

再生中に

押す

例) DVD-V 0 | 0 1 🗏

字幕言語 (➡ 下記) 字幕がないとき: "--" 表示

F

0 | 0

押すたびに、字幕が切り換わります。 表示するまでに、少し時間がかかることがあります。

- 画面表示を消すには [RETURN] を押す。
- ディスクによっては、メニュー画面でのみ切換 可能なものもあります。
- SVCD は、複数の音声/字幕が記録されていな くても番号が切り換わります。
- 字幕を入/切するには、[◀、▶] を押して下記を ハイライトさせた後、[▲、▼] で切り換えます。

DVD-V DVD-A VCD

RAM



- 字幕位置/明るさを調整するには DVD-A DVD-V
- ① 字幕アイコン表示中、「◀、▶〕で "字幕位置 移動"/"字幕明るさ"をハイライトさせる。
- ② [▲、▼] で調整する
 - 字幕位置移動(0~-60):2段階ずつ調整
 - 字幕の明るさ (オート*/0~-9) 字幕位置移動
- ※画面の明るさに応じて自動的に調整 字幕明るさ


映像を拡大する (ズーム)

DVD-V DVD-A (動画部のみ) RAM VCD

いろいろな縦横比の映像を拡大して、お使いのテ レビ画面サイズに近づけます。

準 備

"初期設定" の "TV アスペクト" をテレビに合わせ て設定する。(➡ 52 ページ)



ズーム倍率を微調整するには

ズームアイコン表示中に、[▲、▼]を押す。



1.00 倍~ 1.60 倍まで 0.01 倍刻み 1.60 倍~ 2.00 倍まで 0.02 倍刻み

画像を回転する

JPEG



TUP 再生中に E/PAGE **押す**



2



押して 回転方向を選び



押す

画面表示を消す

[ANGLE/PAGE] を押す。

場面/曲を番号で選ぶ

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3 JPEG

ア カABC サDEF 押す

 9 GHI
 → JKL
 /\MNO

 4
 5
 6

 3
 7 MXYZ

 3
 3

WMA/MP3 JPEG は選んだあと [ENTER] を押す。

一つ 一つ 再生が始まります。

● 停止中のみ働くディスクもあります。

DVD-A 先にグループを選びます。(→ 24ページ)

2ケタ以上の番号を選ぶには

|●2ケタ:例) 25 [≧ 10] →[2] →[5]

WMA/MP3 JPEG のみ [2] → [5] → [ENTER]

3ケタ:例) 125 [≥ 10]→[≥ 10]→[1]→[2]→[5]
 WMA/MP3 JPEG のみ [1]→[2]→[5]→[ENTER]

1曲だけ再生する

VCD CD WMA/MP3

準備 "1 DISC"モードにする。(**→** 17ページ)

REPEAT PLAY MODE

押して"1 TRACK"を選ぶ

1 TRACK

2

。 ず ず 神す

7 7/ABC 7/DEF
9 GHI 7-JKL //MNO
0 0 0 0
7 PQRS 7/TUV 7-JWXYZ

選んだ曲が再生されます。 WMA/MP3 は選んだあと

PORS + TUV = WXYZ

7 3 0

777/*- SPACE!*#

[ENTER] を押す。

解除するには

停止中に [PLAY MODE] を押して"1TR"を消す。

すべてのディスクの 1 曲目だけを再生する

VCD CD

1 "ALL DISC"モードにする。 (→ 17ページ)

2

REPEAT PLAY MODE 停止中に

押して "TRACK 1"を選ぶ

TRACK 1

3 DVD/CD

、押す

再生が始まります。

解除するには

停止中に[PLAY MODE]を押して"TRACK 1"を消す。

写生

● アングル/音声/字幕を切り換● 映像を拡大する ● 画像を

〈音声〉字幕を切り換える「大する」●画像を回転するので選ぶ●一曲だけ再生する●すべて

23

RQT7025

ディスクのいろいろな再生 (つづき)

共通の準備

① SEQUENTIAL 押し



10 秒以内

①・・・・⑤ 押してディスクを選ぶ

押す



すべてのグループを再生する

DVD-A

REPEAT 停止中に PLAY MODE 押して

押す

"ALL GROUP"を選ぶ

押すたびに

(元の表示) → ALL GROUP → RANDOM

DVD/CD

再生が始まります。

グループを選んで再生する

DVD-A WMA/MP3 JPEG

SHIFT

押す

GROUP ZOOM

例) WMA/MP3

ディスク内の総トラック数



G T Total 1/18

グループ番号 | ディスク内のトラック番号 グループ内のトラック番号



5 秒以内

押して

グループを選び



押す

5 秒以内

押して 曲/静止画を選び

押す

再生が始まります。

グループ/曲/静止画の選択は、数字ボタンでも できます。

ボーナスグループを再生する

DVD-A

ボーナスグループ付きの DVD オーディオは、 暗証番号(ジャケットなどに記載)を入力すること でボーナスグループを再生できます。

- 停止中に [SHIFT] + [GROUP] を押す。
- ② [▲、▼] でボーナスグループを選び、[ENTER]

暗証番号の入力画面が表示されます。

- ③ 数字ボタンで暗証番号を入力し、[ENTER] を押す。 まちがえたときは、[SHIFT] + [CANCEL] を
- 押してやり直してください。 ④ [▲、▼] で曲を選び、[ENTER] を押す。

お知らせ

電源を切る、セレクターを切り換える、トレイを開けると、 暗証番号の再入力が必要になる場合があります。

好みの静止画を選ぶ(ページスキップ)

DVD-A(静止画付)

再生が始まります。



再生中に

押して選ぶ

くり返し再生する (リピート)

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3 JPEG

ディスクによって、いろいろなくり返しモードが 楽しめます。ALL DISC モードやランダムプレイ モードとも組み合わせて使えます。



+ REPEAT

PLAY MODE

再生中に 押して

好みのくり返しモードを選ぶ

選んだモードで再生をくり返 します。



TRACK REPEAT (1曲)	DVD-A VCD CD WMA/MP3
GROUP REPEAT (1 グループ)	DVD-A WMA/MP3 JPEG
DISC REPEAT (1 ディスク)	RAM VCD CD WMA/MP3
ALL REPEAT (全曲)	DVD-V DVD-A VCD CD WMA/MP3
CHAPTER REPEAT (1 チャプター)	DVD-V
TITLE REPEAT (1 タイトル)	DVD-V
PG REPEAT (1 プログラム)	RAM
SCENE REPEAT (1 シーン)	RAM
PL REPEAT (1 プレイリスト)	RAM
SEQUENTIAL REPEAT (全ディスク全曲)	VCD CD WMA/MP3

HighMAT規格に準拠して記録されたディスクでは "CONTENT REPEAT"(1コンテンツ)または "GROUP REPEAT" (1 グループ) が選べます。

好みの場面/曲をくり返し再生するには

- ① 場面/曲を好みの順に再生する。(➡ 26ページ)
- ② 再生中に [SHIFT] + [REPEAT] を押して 'ALL REPEAT"または"SEQUENTIAL REPEAT"を選ぶ。

解除するには

「SHIFT] + 「REPEAT] を押し、"REPEAT OFF" を選ぶ。

順不同に再生する(ランダムプレイ)

DVD-V DVD-A VCD CD WMA/MP3

REPEAT PLAY MODE

停止中に

押して "RANDOM"を選ぶ

RANDOM

押すたびに

(元の表示) ······· → RANDOM

ディスクによって表示する再生モードは 異なります。

DVD-V DVD-A のみ



押して

9 GHI 7 PORS TIV /\MNO ∋ WXYZ タイトル(DVD-V)または グループ(DVD-A)を選ぶ

SPACE !"# 0

DVD-A

- 複数のグループが選べます。
- すべてのグループを選ぶに は、[◀、▶]で"オール"を 選び、[ENTER] を押す。
- 取り消すには、数字ボタン でグループ番号を入力する。

DVD/CD

押す

再生が始まります。

解除するには

停止中に [PLAY MODE] を押して "RND" を消す。

2点間をくり返す (A-B リピート)

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3

再生中に

再生設定画面にする (➡ 28 ページ)



押して "A-B リピート"を選ぶ



始点(A) で押す





終点(B) で押す



解除するには

- ① 再生設定画面の"A-B リピート"をハイライトさせる。
- ② [ENTER] を押して "**" を表示させる。

す好順 ベみ不 ての同 のが上げる **汽**重星 プをす フを 再生 する

グく2 ルり点 I 返間 を再く選生り んす返 で再生する るす

ROT7025

ディスクのいろいろな再生 (つづき)

準備

- DVD/CD] を押し
 を押す。
- ② [SHIFT] + [SEQUENTIAL] を押して "ALL DISC" または "1 DISC" を選ぶ。



解除するには

停止中に [PROGRAM] で表示部の "PGM" を消す。 **予約を変更するには**

- ① [▲、▼] で変更する項目を選ぶ。
- ② 変更: 手順 2~5で選ぶ。

取り消し: [SHIFT] + [CANCEL] を押す。 ("クリア" を選び [ENTER] を押しても取り消 せます)

予約画面の前後のページを見るには

[ANGLE/PAGE] を押す。 **すべての予約を取り消すには**

[▲、▼、◀、▶] で "オールクリア" を選び、 [ENTER] を押す。

お知らせ

●電源を切る、セレクターを切り換える、トレイを開けると解除されます。

好みの順に再生する (プログラムプレイ)

最大24曲/チャプターまで予約できます。

"ALL DISC"モードでも"1 DISC"モードでも 予約ができます。("ALL DISC" は VCD CD WMA/MP3 のみ)

"ALL DISC" モードでは全てのディスクから 予約ができます。



2 ENTER 押す

3 ↓ 「ALL DISC" 選択時押してディスクを選び 押す

4 DVD-V DVD-A WMA/MP3 押してグループまたはタイトルを選び

5 押してトラックまたは チャプターを選び

押す

ENTER 押す

手順回~回をくり返し、予約を 完了する

6 DVD/CD 押す 再生が始まります。

- 手順 **回**で "ALL" を選ぶと全曲 (ディスク、タイトル、またはグループ内の全曲) が予約されます。
- 数字ボタンでも選べます。
- ディスクに記録がない項目や数字を予約しても 無効になります。

絵表示(GUI 画面)を使って操作する

ジ・ユ・アイ グラフィカル ユーザー インターフェース G U I(Graphical User Interface) とは「画面を見ながら操作ができる」 ことを意味し、本機の場合は、この画面を「GUI画面」と呼びます。



■ GUI 画面の位置を動 かすには

V

[◀、▶]で一番右の 矢印アイコンを選 び、[▲、▼]で移動 する。(5段階)

■ **画面表示を消すには** GUI 画面が消えるまで、 [RETURN] を押す。 DISPLAY

TV VOL
再生中に

押して
変更したい画
面表示を出す

押すたびに ディスク情報→ プログレス インジケーター→ 本機情報→ 元の画面

2



「本機情報」の ときのみ、 左端のアイコン が選ばれた状態

で、押して **変更したい画 面表示を出す**

3



押して 変更したい項 目を選ぶ

4



押して 好みの設定を 選ぶ

数字ボタン→ [ENTER]で 変更できるも のもあります。

ディスク情報



		••
番号	内 容	操作
1)	PG:プログラム番号 RAM PL:プレイリスト番号 RAM G:グループ番号 DVD-A WMA/MP3 JPEG T:タイトル番号 DVD-V トラック番号 VCD CD T:グループ内のトラック番号	[▲、▼] ↓ [ENTER]
2	T: グルーフ内のドラック番号 DVD-A WMA/MP3 C: チャプター番号 DVD-V P: グループ内のピクチャー番号 JPEG	
	時間指定再生 DVD-V DVD-A RAM 例)1 時間 46 分 50 秒から再生 [1]→[4]→[6]→[5]→[0]→[ENTER]	数字ボタン ↓ [ENTER]
3	時間表示 DVD-V DVD-A RAM VCD CD (WMA/MP3) VCD (SVCD のみ) は経過時間のみ) → 番組/プレイリスト/タイト ル/トラックの経過時間 ↓↑ グループ (DVD-A) /ディスク (VCD CD) の残り時間 ↓↑ 番組/プレイリスト/タイト ル/トラックの残り時間	[▲、▼]
4	音声番号 DVD-V DVD-A RAM (➡ 22ページ)	


番号	内容	操作
(5) (6)	字幕番号(➡ 22ページ) 字幕「入」「切」(➡ 22ページ) トラック情報「入」「切」 [CDテキスト] [WMA/MP3] 静止画情報[日付][詳細][切] [JPEG]	[▲、▼]
0	アングル番号(➡ 22ページ)	
7)	トータルトラック(ピクチャー) 番 号[WMA/MP3][JPEG]	[▲、▼]
	再生・選択中のトラック(ピクチャー)番号/ ディスク内の総トラック(ピクチャー)数	[ENTER]
(8)	カラオケボーカル「入」「切」 DVD-V (カラオケ DVD のみ)	[▲、▼]
	デュエットディスクの [V1]、[V2] も選べます。	L A . V J
9	現在のビットレート(kbps) 現在のサンプリング周波数(kHz)	変更不可
	WMA/MP3	及史作的
10	音声モード RAM VCD	[▲、▼]
11)	メニュー再生の「入」「切」状態表示 VCD (PBC付VCDのみ)	変更不可
	静止画番号 (➡ 24ページ)	
12	Page 1 に戻る: [◀、▶]→"Return"を選ぶ→[ENTER]	[▲、▼]
	スライドショー「入」「切」 JPEG	- -
13	スライドショー間隔(0~30秒) JPEG	[▲、▼]
	スライドショー状態表示 DVD-A	変更不可

再组

● 好みの順に再生する

絵表示(GUI画面)を使って操作する (つづき)

本機情報



"PROG." 点灯中のみ表示

DVD-V DVD-A RAM VCD JPEG

番号	内 容		作
1	画質モード N:通常 S:ソフト(ざらつきの少ない 柔らかな画質) F:ファイン(輪郭の強調された くっきりした画質) C1:シネマ1(映画館で見てい るようなしっとり感) C2:シネマ2(昔の映画などを くっきり) U1/U2:ユーザー画質(➡下記) 各種調節ができます。		
2	ビデオ出力モード (初期設定「プログレッシブ出力」 が「可能」のときのみ) ● 525I: インターレース映像 ● 525P: プログレッシブ映像 (*PROG.** 表示点灯)	[▲、	▼]
3	表示部の "PROG." 点灯中のみ変換モード プログレッシブ出力に変換する方式を素材に応じて使い分ける。 ●オート1 (標準):映画再生 ●オート2:オート1の変換方法に加え、30コマ/秒で記録されたプログレッシブ映像にも対応 ●ビデオ:ビデオ素材		

ユーザー画質モードを変更するには

1. [▶] で数字をハイライトさせる 2. [▲、▼] で"]" または"2" を選ぶ




U1:ユーザー画質調整機能



	(1) (4) (5) (6) (7) (8)
番号	内容	操作
4	コントラスト (-7~+7) 白黒の強弱	
(5)	明るさ (0~+15) 画面全体の明るさ	
6	シャープネス (-7~+7) 水平方向の鮮鋭度 (解像感)	[▲、▼]
7	カラー (- 7~+ 7) 色の濃さ	
8	ガンマ (0~+5) 暗い部分の明るさ	

U2: ユーザー画質調整機能




再生設定

① ~ ③: → 左記



番号	内 容	操作
1	A-B リピート再生(➡ 25ページ)	[ENTER]
2	リピート再生(⇒ 25ページ)	[▲、▼]
3	再生モード DVD-V DVD-A VCD CD WMA/MP3: 通常 PGM: プログラム RND: ランダム ALL: オールグループ DVD-A	変更不可
4	マーカー	21ページ

音声設定



	9 9		
番号	内 容	操	作
1	ダブル リ. マスター (➡ 50 ページ)	「▲、	₩1
2	ダイアログエンハンサー (⇒ 50 ページ)	LA.	▼]

MD録音中は音声設定を操作しないでください。 録音内容が途切れる原因になります。

I/P/Bとは

DVDでは、データを効率よくディスクに収める ため、画面間で共通するデータは共用し、異なる データは画面ごとに記録しています。

I-picture : 共用データの基準として単独で記録 されるフレーム

P-picture : 過去の I-picture または P-picture

を元につくられるフレーム

B-picture : I/P 両方を元につくられ、両者の間

をうめるフレーム

I-pictureの画質がもっとも良く、画質調整をする ときは、I-pictureで一時停止することをおすすめ します。

×1.2 ►

表示設定



	1 2 3 4	(5)	
番号	内 容	操	作
1	4:3アスペクト DVD-V DVD-A RAM VCD JPEG プログレッシブ出力時に 16:9 のプログレッシブテレビへの4:3 映像の表示のしかたを選ぶ ◆ノーマル: テレビの画面幅いっぱいに引き延ばす ◆オート: 通常は "シュリンク" に、レターボックスの映像は "ズーム" に自動的に切り換える ◆シュリンク: テレビ画面中央に 4:3 の画面比のまま映す ◆ズーム: 4:3 の画面比で拡大する	[4.	▼]
	ズーム (➡ 23ページ)	[ENT	ER]
2		[⋖ ,	▶]
		[ENT	
	ズーム倍率を微調整する	[▲、	▼.]
3	字幕位置移動/明るさ (➡ 22ページ)	[▲、	▼]
	ビットレート表示「入」「切」 DVD-V DVD-A (動画部のみ) RAM VCD 映像の種類 (I/P/B ➡ 左ページ) とビットレートの目安を表示する	[▲、	▼]
4	ビットレートの表示を切り換える 9.438 Mbps ・ 動画再生時:再生画像の平均ビットレート 静止時:映像の種類とフレームのデータ量 ・ビットレート Cur. 7.507 Mbps ・・ Ave. 6.730 Mbps ・・ 現在の サンブリング期間中ビットレート のビットレート履歴 平均ビットレート	[∢.	▶]
5	OSD明るさ (-3~+3) 画面表示の明るさを調整する	[▲、	▼]

プログレスインジケーター

現在どの部分を再生しているかを表します。再生中、表示部に経過時間が表示されないときは働きません。

 $C(\mathcal{F} + \mathcal{J} \mathcal{D} - \mathcal{D})$ **DVD-V**

T(トラック) **DVD-A WMA/MP3**

P(ピクチャー) **JPEG**

例)DVD-V 現在の再生位置

10 2 ② 2 ···· → ③ 1:02:37 ↓ 再生状態/再生速度 (→ 下記)
PG (プログラム) RAM

 $PL(\mathcal{I}V\mathcal{I}V\mathcal{I})$ RAM

T(タイトル) DVD-V

T (トラック) VCD CD

G (グループ) DVD-A WMA/MP3

JPEG

番組/プレイリスト/タイトル/トラック 経過時間→残り時間 [▲、▼] で切り換える (VCD (SVCDのみ) WMA/MP3 は経過時間のみ)

<u>再生速度を微調整する</u>

DVD-V DVD-A(動画部のみ)

(ドルビーデジタルのディスク)

セリフなどを聞きながら速く再生したり、遅く 再生してしっかり聞き取りたいときなどに使いま す。 例) 1.2 倍速 /_____/


再生中

[◀、▶] を押す

速度表示の色が変わり、速度変換モードになります。 $\times 0.8 \longleftrightarrow \times 0.9 \longleftrightarrow \times 1.0 \longleftrightarrow \times 1.2 \longleftrightarrow \times 1.4$

- ●以下のとき、通常再生に戻ります。
 - -[► DVD/CD] (再生) を押す。
 - 速度変換モードが "× 1.0" のときにプログレスインジケーター表示を消す。
- 速度変換モード中は
 - ーデジタル出力が "PCM" に切り換わります。
 - アドバンスドサラウンドは働きません。
- ディスクによっては働かない箇所があります。

MD を再生する





MDLP (長時間ステレオ録音/再生)について


MDLP では、音声圧縮技術によって、長時間 (2倍または4倍)のステレオ録音/再生が可能 です。

録音したときのモード(SP/LP2/LP4)に 従って再生します。

再生時には、表示部に次のように表示されます。

● 標準時間録音モードで録音した曲: "SP"





録音済み MD を入れる

電源が入り、途中から MD が自動的に 引き込まれます。




押す


再生が始まります。

録音がモノラル時に点灯



すでに MD が入っているときは、 自動的に電源が入り、再生がよ 始まります。(ワンタッチプレイ)





SLOW/SEARCH $(\ll)(\gg)$

再生中/一時停止 中に

押し続ける

曲をとび越す (スキップ)



再生中/一時停止

リモコンのみ



🍍 再生が始まりま ∋ WXYZ †TUV す。

押す

SPACE !"

曲を番号で 選ぶ

リモコンのみ

2ケタ以上の番号を選ぶには

● 2 ケタ:例) 25 [≧ 10] → [2] → [5]

● 3 ケタ:例) 125 $[\geq 10] \rightarrow [\geq 10] \rightarrow [1]$ → [2] → [5]

くり返し再生 する (リピート)

リモコンのみ

SHIFT PLAY MODE

押して選ぶ

"TRACK REPEAT" 1曲のみをくり返 すとき "ALL REPEAT"

全曲くり返すとき

ALL REPEAT

解除するには、"REPEAT OFF"を選ぶ。

ランダムプレイ、プログラムプレイと組み合わせ ることもできます。

- ① ランダムプレイ、プログラムプレイの設定を する (→ 32ページ)
- ②[SHIFT]+[REPEAT]を押し"ALL REPEAT" を選ぶ

タイトルや残



リモコンのみ

押す FL DISPLAY

MD Rem 38:00

テレビ画面でも、本機の音量や MD のタイトルな どを確認できます。

お知らせ

- すでに漢字でタイトルが記録されている MD の場合 は、テレビ画面で、MDのディスク/トラックタイト ルの漢字表示が可能です。(JIS 第一水準まで) 漢字とカナを切り換えるには[DISPLAY]を押す。
- 漢字ですでにタイトルが記録されている MD の漢字 部分は本機で変更できません。

MD を取り出す



押す

MD を再生する (つづき)

共通の準備

押して "MD" にする

2 ____ 押す

MD

(1)



順不同に再生する(ランダムプレイ)

REPEAT PLAY MODE

停止中に

押して "RANDOM"を選ぶ RANDOM

2

MD

押す

再生が始まります。

解除するには

停止中に [PLAY MODE] を押して "RND" を消す。

好みの順に再生する(プログラムプレイ)

AREA PROGRAM

停止中に **押す**

PROGRAM

2

7 9 GHI √ PORS # DEF

押して曲番を選ぶ

2ケタ以上の番号を選ぶには

● 2ケタ:例) 25 [≥ 10] → [2] → [5]

● 3ケタ:例) 125 [≥ 10] → [≥ 10] → [1] → [2] → [5]

手順**囚**をくり返し、予約を完了す る

3



押す

再生が始まります。

解除するには

停止中に [PROGRAM] を押して "PGM" を 消す。

予約を追加するには

停止中に、数字ボタンを押してトラックを選ぶ。

予約を確認するには

停止中に [I◀◀ ∨ SKIP ∧ ▶▶I] を押す。

すべての予約を取り消すには

停止中に [■] を押す。

"ALL CLEAR"が表示され、すべての予約が取り 消されます。(特定の予約を取り消すことはでき ません。)

グループ単位で再生する

グループにまとめる

例) 曲番3~9をひとつのグループにする。

EDIT MODE

●AUTO REC 停止中に

押して"GROUP?"を選び

GROUP?

押す

✓ SKIP ∧

押して"SET?"を選び

SET? {

押す

K D

押してグループ先頭の 曲番を選び



<u>}</u>3?∕~−-

押す

✓ SKIP ∧

押してグループ最後の 曲番を選び



3 ~ \rightarrow 9?\frac{1}{2}

押す

グループに名前を付ける

(**→** 41 ページ)



押す

"UTOC Writing"の点滅後、 グループ化が完了します。

ひとつのグループを解除するには

- ① 停止中に [EDIT MODE] を押して "GROUP?" を選び、[ENTER] を押す。
- ② [◄◀ ∨ SKIP ∧ ▶►] を押し "RELEASE?" を 選び、[ENTER] を押す。
- ③ [► SKIP ∧ ►] を押して解除するグルー プを選び、[ENTER] を押す。
- ④ [ENTER] を押す。 "UTOC Writing"点滅後、選んだグループが解除されます。

すべてのグループを解除するには

- ① 停止中に [EDIT MODE] を押して "GROUP?" を選び、[ENTER] を押す。
- ② [► ∨ SKIP ∧ ►]を押して "ALL RELEASE?" を選び、「ENTER] を押す。
- ③ [ENTER] を押す。 "UTOC Writing"点滅後、すべてのグループが解除されます。

グループの名前を変更するには

- ① 停止中に [EDIT MODE] を押して "GROUP?" を選び、[ENTER] を押す。
- ② [► ∨ SKIP ∧ ►] を押して "TITLE?" を 選び、[ENTER] を押す。
- ③ [◄◄ ∨ SKIP ∧ ▶►] を押して名前を変える グループを選び、[ENTER]を押す。
- ④ グループの名前を変更する。
- ⑤ [ENTER] を押す。

"UTOC Writing"点滅後、名前が変わります。

お知らせ

「グループにまとめる」での [★★ ∨ SKIP ∧ ▶★] の 操作は [◀、▶] でもできます。

好みのグループを再生する グループプレイ)

REPEAT PLAY MODE

停止中に

押して"1-GROUP"を選ぶ

1-GROUP

✓ SKIP ∧

押し続けて 再生するグループを選ぶ

G 1*My Best



押す

再生が始まります。

解除するには

停止中に [PLAY MODE] を押して "1GRP" を消

ひとつのグループをくり返し再生するには (1グループ再生)

- ① 上記手順 11、22をする。
- ② [SHIFT] + [REPEAT] を押し、"GROUP REPEAT"を選ぶ。
- ③ [►MD] を押す。 再生が始まります。

グループの頭出しをするには(グループスキップ) 停止中に、[► × SKIP ∧ ► 1] を押し続ける。


お知らせ

- MD に録音した複数の曲を、ひとつのグループとして 管理できます。(最大99グループまで)
- グループ化できるのは、連続した曲(例:3曲目~ 9曲目)のみです。「3曲目と7曲目と9曲目」のよう に曲が離れている場合は、グループにできません。
- 1 曲だけでもグループにできます。
- 1 曲を複数のグループに入れることはできません。
- グループの順番は編集した順番ではなく、曲番の小さ い順になります。

順好グ 不みル 同のI に順プ 再に単生で るす再る生

ラジオを聞く

[準備] FM 簡易型アンテナ、AM ループアンテナを接続する。(→ 10、11ページ) 接続しないと、放送局を受信できません。テレビ音声(1~3チャンネルのみ) は、FM で受信します。



音量を調節する

- REC LEVEL +
VOL- + VOL

押す




お知らせ

- ●オートチューニング中、周囲に妨害電波があると、受信せずに周波数が止まることがあります。
- 本機の TV 受信回路は、FM 受信回路と兼用しているため、2 または 3ch に FM 放送が混信することがあります。
- 山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところでは、屋外アンテナの設置を おすすめします。
- テレビの電源を切ると受信状態がよくなることがあります。


FM(テレビアンテナの利用)

アンテナ線 (同軸ケーブル) を整合器 (市販) に取り付けて、本機に接続します。 FM 簡易型アンテナ (付属) は取り外します。



AM(市販のビニール電線の利用)

窓際などに水平に取り付け、本機に接続します。 AM ループアンテナ (付属) は、取り外さない で、いっしょに接続します。



放送局を記憶させる

放送局をチャンネルに記憶させておくと、簡単な 操作で受信できます。(FM/AM各15局まで)

お住まいの地域を設定する(エリアバンク)

お住まいの地域で受信できる主な FM、AM の放 送局を一度に記憶させられます。



✓ SKIP ∧

押して エリア番号(⇒右下の表) を選ぶ

エリア番号は数字ボタンでも選べます。

押す

エリア内の最初の放送局名が 表示されます。

Inter FM

途中で解除するには

[■] を押す。

(好みの局だけ記憶させる(マニュアルメモリー)

エリアバンク設定後の空きチャンネルに、好みの 放送局を記憶させられます。

[準備] [FM/AM/EXT] を押して "FM" または "AM" を選ぶ。







PROGRAM ch10

続けて記憶させるときは、手順■ ~包をくり返す

途中で解除するには [PROGRAM] を押す。

記憶させた放送局を聞く

[準備] [FM/AM/EXT] を押して"FM"または 'AM"を選ぶ。



ネルを選ぶと、放送局名が表示さ または 数字ボタンで2ケタの番号を選ぶ

には

例) 12

 $[\geq 10] \rightarrow [1] \rightarrow [2]$

リアバンク (2003 年 4 日刊左)

	エリア	ハンク (2003年	4月块	法 在)
	エリ	ア番号 地域名	エリ	ア番号 地域名
	1	札幌	¦ 21	大津
	2	青森	22	奈良
	3	秋田	23	和歌山
	4	盛岡	24	大阪圏
	5	山形	į	(大阪、神戸、京都)
	6	仙台	25	鳥取
	7	福島	26	松江
	8	宇都宮	27	広島
	9	水戸	28	山口
	10	前橋	29	高松/岡山
	11	東京圏	30	徳島
		(東京、横浜、	31	松山
		千葉、さいたま)	32	高知
	12	甲府	33	福岡
	13	松本	34	北九州
	14	静岡	35	佐賀
	15	名古屋圏	36	長崎
	1.0	(名古屋、岐阜)	37	大分
	16	津	38	熊本
	17	新潟	39	宮崎
	18	富山	40	鹿児島
	19	金沢	41	那覇
1	20	福井		

ディスクを MD に録音する(シンクロ録音)

[準備] ① 録音用 MD を入れる。(→ 31 ページ)

- ② 録音するディスクを各トレイに入れる。(➡ 17ページ)
- ③ ADVANCED SURROUNDを「切」にする。(⇒ 50ページ)
- ④ D. RE-MASTER を「OFF | にする。(→ 50ページ)

● WMA/MP3 を録音するときは

1 枚のディスクに WMA/MP3 と静止画の両方を記録しているときは、初期設定 「混在ディスク 音声&静止画」を "音声(MP3/WMA)" にする。設定後、自動的にディスクを読み込み直します。(◆53ページ)

MDLP (長時間ステレオ録音/再生)について

SP/LP2/LP4 +- F

LP2 MODE

SPモード : 通常ステレオ録音モード

LP2モード:ステレオ長時間(2倍)録音モード LP4モード:ステレオ長時間(4倍)録音モード

録音できる時間の違い

	74分のMDディスク	80分のMDディスク		
SPモード	74分	80分		
LP2モード	148分	160分		
LP4モード	296分	320分		

- ◆ 本機で LP2 または LP4 で録音した曲は、 MDLP に対応した機器以外では再生できません。
- LP4 は、特殊な圧縮方式によって、長時間のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに雑音が録音されることがあります。

音質を重視する録音を行うときは、SPまたは LP2で録音してください。

● カーオーディオが MD**LP** に対応していないとき は、SPで録音してください。


録音レベルを調整するには

録音してみて、音量に不足を感じる場合に調整して ください。



曲中の最大音量のとき、入力レベルが上限ポイント を超えないようにします。

- 調整中、スピーカーからの音は変化しません。
- レベル表示は、ボタン操作がないと、約 10 秒で 消えます。
- ●電源を切ると、"O dB" に戻ります。





押して

SP/LP2/LP4 モードを選ぶ

(➡ 左ページ)



(複数のディスクを連続録音するには

停止中に 押して

"ALL DISC"を表示 させる

VCD CD WMA/MP3 のみ有効です。

CD

ALL DISC

押す

ランプが点灯しているディスクの 1 曲目から録音します。(ディスクの 再生が終わると、MD も自動停止)

高速録音するには

"HIGH SPEED" と表示するまで

押し続ける

CDのみ有効です。

MD REG

0:01

HIGH SPEED



押す

途中で止める

"UTOC Writing" と表示して 録音が完了します。

SUTOC Writing 5



押す

MD は一時停止し、 ディスクは再生を

-時停止する



FL DISPLAY

続けます。 再開するには、も う一度押す。

(トラックマークが 付きます。)

押す

MDの残り時 間を見る

MD Rem 38:00

SP/LP2/LP4モードによっ て残り時間は変わります。

気に入った曲をすぐ録音する(追っかけ録音)

ディスク再生中に、[SHIFT] + [● REC/**II**] を押す。 曲の始めに戻り、最後の曲まで順に録音して停止します。

"SCMS" ←→ "CAN'T COPY" と表示したら 著作権保護の目的から、デジタル録音ができないことを 表しています。以下の方法でアナログ録音してください。

アナログ録音をする

DVD/CDモードで [EDIT MODE] を押し、 "ANALOG-REC" を選んでから録音してください。 ただし、アナログ録音では高速録音できません。

お知らせ

RAM VCD WMA/MP3

録音はアナログ録音になります。

DVD-V

- ディスクによっては部分的または全体的に録音できな いディスクがあります。部分的に録音できないディス クの場合は、録音できない部分にさしかかると自動的 に録音が停止します。録音できるチャプターまで スキップして録音してください。
- 録音はアナログ録音になります。

DVD-A

- 48 kHz を超える周波数のトラックは 48 kHz に ダウンサンプリングされて録音されます。 このとき光出力からは初期設定値にかかわらず 48 kHzのデジタル信号が出力されます。
- ●ディスクによっては部分的または全体的に録音できな いディスクがあります。部分的に録音できないディス クの場合は、録音できない部分にさしかかると自動的 に録音が停止します。録音できる部分までスキップ して録音してください。
- デジタル録音ができない場合でも、アナログ録音で録 音できる場合があります。

いろいろな録音

共通の準備

- ① 録音用 MD を入れる
- ② 録音するディスクを各トレイに入れ る
- ③ SP/LP2/LP4 モードを選ぶ
 - (➡ 37ページ)





共通の項目

途中で止めるには

[■] を押す。

"UTOC Writing" と表示して録音が完了します。

5CDイッキ録り(高速録音)

CD

ワンタッチですべての CD を DISC 1 から順に高速録音します。 イッキ録りした曲は、各 CD 単位で、グループとして録音されます。 (UTOC エリアに空きがないときは、グループになりません)



全曲でなく、途中までしか録音できないときは、 録音できる範囲を表示します。(約6秒間) 例) "DISC 5 TR10" ←→ "マデロクオンカノウ" DISC 5に入っている CD の 10 曲目まで録音可 能なことを表しています。

表示中に[■]を押すと、5CDイッキ録りを解除できます。SP/LP2/LP4モードを選び直すことで、全曲録音できる場合があります。

"REC RETRY 1 (または2)" と表示したら

ディスク情報をうまく読みとれなかったので、自動的に録音し直しています。表示中はボタン操作をしないでください。

"SPEED CHANGE" と表示したら

録音速度を変更しています。

"DISC CHANGE" と表示したら ディスク交換しています。

CD → MD 高速録音機能について

- この機能は CD 専用です。他のディスクは高速録音できません。
- ◆ CDからMDに最大6倍速で録音します。 ただし、ディスクや条件によっては最大速にならない場合もあります。
- 高速録音時は音声が聞こえません。

【 高速録音には次の制限があります

本機は、著作権保護を目的としたコピー管理システムを採用しているため、以下の制限があります。

録音終了から 74 分経過しないと、同じ CD を 高速録音できません

- 録音を途中で止めたときでも、続けて同じ CD は 高速録音できません。(定速録音は可能です)
- 一度に24枚まで録音できます
- 1 枚目の CD を高速録音した後、約74分以内に、 それぞれ異なる 24 枚の CD は高速録音できます が、25 枚目の高速録音はできません。

さらに高速録音しようとして、"PLEASE WAIT 〇〇 min." (〇〇は数字) と表示したときは、〇〇分待ってから高速録音してください。

|ディスク | 枚を丸録り

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3

選んだディスクの全曲を録音します。

丸録りした曲は、MD でひとつのグループになり ます。(UTOC エリアに空きがないときやディスク によっては、グループになりません)

準 備

"1 DISC" モードにする。(➡ 17ページ)

SEQUENTIAL 押す 10 秒以内 押してディスクを選ぶ

押す CD 10 60:12

SHIFT 押す **AUTO REC** ●AUTO REC EDIT MODE CD0:01

選んだディスクの録音が始まります。

高速録音するには

"HIGH SPEED" と表示するまで

押し続ける

CDのみ有効です。

- メニュー付きの DVD/ビデオ CD では、メニュー 部分だけがくり返し録音されることがあります。
- 全曲でなく、途中までしか録音できないときは、 録音できる範囲を表示します。 (➡ 左ページ)

好みの曲を予約して録音する 【プログラム録音】

DVD-V DVD-A VCD CD WMA/MP3

録音する曲を予約する (➡ 26ページ)



1曲をねらい録り(1トラック録音)

VCD CD WMA/MP3

お気に入りの 1 曲だけを録音できます。

1 DISC" モードにする。(**→** 17ページ)

左記(ディスク 1 枚を丸録り) 手順■~□の操作で 録音するディスクを選ぶ

REPEAT 押して "1 TRACK"を選ぶ

1 TRACK

押して曲番を選ぶ ✓ SKIP ∧

押す SHIFT

PREC/II

CD 0:01 1TR MD REG

選んだ1曲の録音が始まります。 録音を終えたら"1 TRACK"モード を解除してください。(→23ページ)

すべてのディスクの 1

VCD CD

CD シングルの 1 曲目だけ録音する場合などに 便利です。

左記(ディスク 1 枚を丸録り) 手順■~□の操作で 最初に録音するディスクを選ぶ

"ALL DISC" モードにする (→ 17ページ)

REPEAT PLAY MODE 押して "TRACK 1"を選ぶ

TRACK 1

録音を終えたら "TRACK 1" モード

を解除してください。(➡ 23ページ)

SHIFT 押す $\sf CD$ 0:01 MD REG 選んだディスクから録音が始まります。

5000イー 日曲をねる ツ枚ら キ録録りい録り

RQT7025

ラジオを MD に録音する

共通の準備

- ① 録音用 MD を入れる
- ② SP/LP2/LP4 モードを選ぶ

(→ 37ページ)



録音モード

MANUAL: 通常の録音モードです。

TURN BACK: 頭切れを防ぐために、数秒前

から録音します。

TIME MARK: 5分おきにトラックマークが


自動的に付きます。

TURN/TIME:数秒前から録音し、5分おきに

トラックマークが自動的に付きます。

トラックマーク(→ 60ページ) の付けかた

録音中に好みの位置で [EDIT MODE] を押すと "TR-MARKING" と表示され、その時点にトラック マークが付きます。



途中で止めるには

[■]を押す。

"UTOC Writing"と表示して録音が完了します。

一時停止するには

[SHIFT] + [● REC/**II**] を押す。 トラックマークが付きます。 再開するには、もう一度押す。

お知らせ

エリアバンクで記憶させたチャンネルを録音すると、放送局の名前が曲の名前(トラックタイトル)として記録されます。

ラジオをMDに録音するMDにタイトルを付ける

録音

使いこなす

文字入力のしかた

タイトル入力画面 (**→** 42 ページ) にした後、 入力します。



TITLE 押して 文字の種類を選ぶ

押すたびに

カタカナ<ア>→英大<A>→英小<a>→数字<1>

続けて同じ種類の文字を入力するときは、 この操作は不要です。

2 0 0 0 押して 文字を選ぶ 0 0 0 0 A C

選んだ文字が表示されます。

<A>

3 V SKIP A

押す

[◀、▶] でも操作できます。

- ●文字が確定され、次の 文字が入力できます。
- ●次に入力する文字が、 他のボタンに割り当てられている場合、この操作は不要です。

	カタカナ	アルファ	アベット	数字
		大文字	小文字	
	<ア>	< A >	<a>>	<1>
7	アイウエオ アイウエオ			1
力ABC 2	カキクケコ	ABC	abc	2
#DEF	サシスセソ	DEF	def	3
タGHI 4	タチツテト ッ	GHI	ghi	4
†JKL	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\MNO	ハヒフヘホ	MNO	mno	6
₹PQRS	マミムメモ	PQRS	pqrs	7
7 TUV	ヤユヨヤユョ	TUV	tuv	œ
∋ WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	wxyz	9)
ワヲン゛。	ワヲンー			0

゛゜―を入力する

[0 ワヲン゛。—] を数回押す。

濁点(゛)や半濁点(゜)は、表記可能なカタカナ の後ろにだけ入力できます。

記号を入力する

[≥ 10 SPACE!"#]を押す。 押すたびに下の順序で記号が現れます。

__!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@_

- は空白を意味します。

入力済みの文字を変更する

[► SKIP ^ ►] で変更する文字にカーソルを合わせる。

● 文字を訂正する

[DELETE] を押して文字を消し、新しい文字を入力する。

● **文字を削除する** [DELETE] を押す。

文字の間に新しい文字や空白を入れる

[I◀◀ ∨ SKIP ∧ ▶▶] で挿入位置の右の文字 にカーソルを合わせる。

- **文字を挿入する** 新しい文字を入力し、「**▶▶**
- 新しい文字を入力し、[▶▶1] を押す。 ● 1 文字あける
 - 「乂子のいる [≧ 10 SPACE!"#]を押して"¬"を選び、 [▶▶] を押す。

MD にタイトルを付ける (つづき)

録音用 MD には、ディスクの名前 (ディスクタイトル) やグループ名 (グループタイトル)、曲名 (トラックタイトル) を、各 100 文字まで付けられます。 LP2/LP4 で録音したときは、97 文字になります。





共通の項目

- 再生専用 MD や、未録音の MD (BLANK DISC) は使用できません。
- 漢字での編集はできません。

タイトル入力を途中で解除するには

[SHIFT] + [TITLE] を押す。

入力モードが解除されます。

ただし、すでに [ENTER] を押して確定した タイトルは記録されています。もう一度 [SHIFT] + [TITLE] を押すと、最初からタイトル入力/ 修正できます。

録音済み MD にタイトルを 付ける(ディスク/トラックタイトル)

準備 ① [►MD] を押して "MD" にする。

② [■]を押す。



2 × SKIP へ 押して 曲番を選ぶ

4 タイトルを入力する (➡ 41 ページ)



ディスクタイトル入力時

トラックタイトルを入力できます。手順**2**以降の操作でトラックタイトルを順に入力します。

トラックタイトル入力時

次のトラックタイトルを入力できます。同じ 操作でトラックタイトルを順に入力します。



- 入力途中で録音/再生/イッキ録りが終わった場合、入力モードは解除されますが、確定したタイトルは記録されています。
- 再生中にタイトルを付けた後は、MDの編集 (→ 44、45ページ)ができません。編集する ときは、[■] を押して "UTOC Writing" を表示させてからにしてください。

録音中または MD 再生中にタイトルを付ける (トラックタイトルのみ)

2 タイトルを入力する (➡ 41ページ)

になります。

3 / 押す

"TITLE Writing" と表示された 後、通常の表示に戻ります。

TITLE Writing

イッキ録り中にタイトルを付ける (グループ/トラックタイトル)

イッキ録り(→ 38ページ)しながら、グループ/ トラックタイトルを付けられます。

- ①イッキ録り中に [SHIFT] + G 1 TITLE[TITLE] を押す。 グループタイトル トカー スカー スカー ます。
- ② タイトルを入力する。(➡ 41 ページ)
- ④ タイトルを入力する。
- ⑤ [ENTER] を押す。
 "TITLE Writing"
 と表示された後、
 通常の表示に戻り
 ます。
- ●タイトル入力しない場合は [ENTER] で スキップできます。

他の MD にタイトルをコピーする (タイトルステーション)

MD のディスク/トラックタイトルを別の MD にそのままコピーできます。入力の手間が省けて便利です。

準備 ① [►MD] を押して "MD" にする。

② [■]を押す。

コピー元の MD を入れる

●AUTO REC 押して "TITLE ST.?" を選び 押す TITLE ST. ? PRESS ENTER

TITLE MEMORY :

COMPLETE

EJECT MD

4 MD 押して MDを取り出す

5 コピー先のMDを入れる
Writing OK?
PRESS ENTER

6 ENTER

押す

"UTOC Writing"点滅後、 タイトルコピーが完了します。

途中で解除するには

[■] を押す。

お知らせ

- コピー元とコピー先の MD の曲数が同じときだけコピーできます。
- ●すでにタイトルの入っている MD にタイトルをコピー すると、以前のタイトルはすべて消えます。
- ●本機が記憶できるタイトルは、MD1枚分です。電源を 切ると、記憶したタイトルは消去されます。
- ●LP2/LP4 で録音した曲をコピー元として使った場合、 コピー先の曲が SP で録音されていると、トラックタイ トルの頭に "LP: " と表示されます。
- ●コピー元の MD がグループ管理されているときは、 グループ管理情報もコピーされます。

使いこなす

録録他 音音の 済中Μ みまD Mたに Dは夕 にMイ タDト イ再ル ト生を ル中コ をにピ 付タI けイす るトる ル を付ける

43

RQT7025

MD を編集する

曲順を入れ替えたり、不要な部分を削除したりして、自分だけのオリジナル MD が作れます。(録音用 MD のみ)

グループ管理 (➡ 33ページ) している MD を編集すると、編集内容に応じてグループ管理情報も更新されます。






共通の項目

- 途中で解除するには
 - [■] を押す。
- [◄✓ SKIP ^ ▶▶] の操作は、[◄、▶] でもできます。

曲を消す(イレース)

<u>1 曲または数曲を消す</u>









再生中でも消せます

- ① 消したい曲を再生中に手順 ■を行う。
- ② [ENTER] を押す。

全曲を消す

- ①停止中に [EDIT MODE] を押して "ALL ERASE?" を選び、[ENTER] を押す。
- ② [ENTER] を押す。

曲を分ける(ディバイド)

こんな MD になります 曲番 1 2 A曲 B曲 分ける タイトルなし 由番 1 2 3 A曲 B'曲 B"曲

●AUTO REC EDIT MODE

DIVIDE?

2 ENTER

分けるおおよその位置で 押す

POS = + 0 0 0 ? =

分けた位置からの約4秒間をくり返し再 生します。

3

V SKIP A

押して 位置を調節する

POS = + 0 0 6 ? =

前後約8秒間まで調節できます。 数値は-128から+127の範囲で表示 されます。

4



押す

"UTOC Writing" 点滅後、編集が完了します。(トラックマークがひとつ増えます)

分けた曲をつなげる(コンバイン)

- ① [EDIT MODE] を押して "COMBINE?" を選び、 [ENTER] を押す。
- ② [► SKIP ∧ ► I] でつなぐ曲(となり合った2曲)を選び、[ENTER]を押す。
- ③ [ENTER] を押す。

再生中もつなげます


- ① つなぐ2曲の後ろの曲を再生する。
- ② 上記手順 ① から順に操作する。 曲の組み合わせを選ぶ手順は、自動的にスキッ プされます。

お知らせ

● 異なるモード (SP/LP2/LP4/長時間モノラル) で 録音された曲はつなげません。

曲を移動する(ムーブ)

こんな MD になります



AUTO REC EDIT MODE

押して "MOVE?"を選び

V

押す

2 × SKIP A

押して 移動する曲を選び

>MOVE?



押す

 $1 \rightarrow \frac{1}{2} - ? \in$

3





押す

1 → 3?

PRESS ENTER

4



押す

"UTOC Writing" 点滅後、編集が完了します。

再生中も移動できます

- ①移動する曲を再生する。
- ② 手順 動から順に操作する。

曲を選ぶ手順2は、自動的にスキップされます。

使いこなす

●曲を消す●かり●分●分





共通の項目

- [◄◄ ∨ SKIP ∧ ▶►] の操作は、[▲、▼] でも
- [ENTER] の操作は、[CLOCK/TIMER] でも できます。

時計を合わせる

本機の時計は24時間表示です。

例) 16時25分(午後4時25分)に合わせる。



押して "CLOCK --:-"を選ぶ

CLOCK --: --

押すたびに

CLOCK → ① PLAY → ① REC → (元の表示)

✓ SKIP ∧

10秒以内

押して 時計を合わせる

CLOCK = 16: 25 =

押し続けると連続して変化 します。

元の表示に戻ったときは、手 い。



時報に合わせて 押す

時計合わせが完了し、通常の表 示に戻ります。

電源「切」時に時刻を見るには

時計表示になるまで[FL DISPLAY]を押す。 (約5秒間表示)

お知らせ

- ●時計を合わせると、デモ機能(➡ 12ページ)は自動 的に「切」になります。
- 時計の精度には若干の誤差があります。定期的な時刻 補正をおすすめします。
- コンセントを抜いたり、停電したりしたときは、もう 一度設定してください。

おめざめタイマーを使う

設定した時刻になると、電源が入って指定したソース(音源)を再生し、終了時刻になると自動的に電源が切れます。一度時刻設定をしておくと、あとはソースの設定を変えるだけで使えます。

例) 6時30分から7時40分まで、好みのソースを再生する。

[準備] 本機の電源を入れ、時計が合っていることを確認する。(→ 左ページ)

タイマー時刻設定(24 時間表示)


1



2回押して **おめざめタイマー画面** にする

 $0:00\rightarrow 0:00$

2



10 秒以内

開始時刻に合わせ


押す

押して

∂6:30**⇒**→0:00

 $6:30 \to \div 6:30 \le$

3



押して

終了時刻に合わせ

押す

 $6:30\rightarrow \rightarrow 7:40$

タイマー実行設定

VOL-



ソースと音量を選ぶ

- ① ソースを再生し、
- ② 音量を調節し、

+ VOL

③ ディスク、MD は再生を止める。

外部機器を使ったタイマー設定

[FM/AM/EXT] で "AUX" を選んだ後、外部機器を本機と同時刻に動作するように設定します。

好みの曲を再生するには MD

プログラム予約します。(➡ 32ページ)

順不同に再生するには VCD CD WMA/MP3 MD

ランダム設定します。

(→ 25、32ページ)

5



"TIMER-PLAY"を選ぶ

TIMER-PLAY

OPLAY

RĒC 押すたびに

押して

TIMER-PLAY → TIMER-REC (留守録タイマー設定時のみ)

↑_____TIMER-OFF (解除) _____

6



押して **電源を切る**

電源を切らないとタイマーが動作しません。

設定した時刻になると、設定した 音量までフェードイン(徐々に大き く)して、再生します。(動作中は、 "① PLAY"が点滅)

解除するには

電源を入れ [① PLAY/REC] を押して "① PLAY" を消す。

操作をまちがえたり、設定内容を変えたりするときは

- ①電源を入れ、[② PLAY/REC]を押して"② PLAY"を消す。
- ②最初からやり直す。

タイマー設定した後に、再生を楽しむには

- ① 電源を入れ、通常の再生操作をする。
- ② 再生後は、必ず電源を切る。

音量やソースを変更しても、設定内容には影響しません。

お知らせ

- おめざめタイマーと留守録タイマーは同時に使えません。
- 解除しない限り、タイマーは毎日同時刻に動作します。

使いこなす

● 時計を合わせる

47
RQT7025



共通の項目

- [I◀◀ ∨ SKIP ∧ ▶▶] の操作は、[▲、▼] でもできます。
- [ENTER] の操作は、[CLOCK/TIMER] でもできます。

おやすみタイマーを使う

指定した時間が経過すると、再生を停止し、自動 的に電源が切れます。



解除するには

[SLEEP]を押して "SLEEP OFF" を選ぶ。

残り時間を確かめるには

[SLEEP]を1回押す。

残り時間が表示されます。(約5秒間)

残り時間を変えるには

[SLEEP] を押して新たに時間を指定する。

お知らせ

おやすみタイマーは、おめざめ/留守録タイマーと組み合わせて使えます。おやすみタイマーが優先するため、組み合わせるときは、予約時間が重ならないようにしてください。

電源の切り忘れを防ぐ (オートオフ)

DVD/CDやMDの停止状態で、ボタン操作のない状態が10分続くと、自動的に電源が切れます。



解除するには

[— AUTO OFF] を、"A.OFF" が消えるまで押し続ける。

お知らせ

- DVD/CD、MD モードでのみ働きます。ラジオを聞いているときは働きません。
- ◆おやすみタイマーが10分以上残っていても、オートオフを働かせているときは、オートオフが優先します。
- 電源 「切」 しても解除されません。

留守録タイマーを使う

設定した時刻になると、電源が入って指定したラジオ放送を録音し、終了時刻になると自動的に電源が 切れます。

例) 18時30分から20時まで、好みの放送を録音する。

「準備」 本機の電源を入れ、時計が合っていることを確認し(→ 46ページ)、録音用 MD を入れる。

タイマー時刻設定(24 時間表示)



3回押して

留守録タイマー画面に する

 $0:00\to\to0:00$




10 秒以内

押して 開始時刻に合わせ

押す

18:30 → 0:00

 $18:30 \rightarrow \rightarrow 18:30$



押して

終了時刻に合わせ

押す

 $18:30 \rightarrow 20:00$

タイマー実行設定



✓ SKIP ∧

放送局を受信する

必要に応じて次の設定をします。

- SP/LP2/LP4モード (➡ 37ページ)
- 録音レベル (→ 36ページ)
- 録音モード (➡ 40ページ)

外部機器を使ったタイマー設定

[FM/AM/EXT]で "AUX" を選ん だ後、外部機器を本機と同時刻に 動作するように設定します。



押して "TIMER-REC"を選ぶ

TIMER-REC



押すたびに

TIMER-PLAY (おめざめタイマー設定時のみ) → TIMER-REC

↑ TIMER-OFF (解除)



押して 電源を切る

電源を切らないとタイマー が動作しません。

- 頭切れ防止のため、設定した時 刻の30秒前になると、タイマー 動作が始まります。(動作中は、 "⊕ REC"が点滅)
- 録音時、音量は自動的に最小に なります。

解除するには

電源を入れ [① PLAY/REC] を押して "① REC" を消す。

操作をまちがえたり、設定内容を変えたりするときは

- ①電源を入れ、[① PLAY/REC]を押して "⊕ REC" を消す。
- ② 最初からやり直す。

タイマー設定した後に、再生を楽しむには

- ① 電源を入れ、通常の再生操作をする。
- ② 再生後は、必ず電源を切る。

音量やソースを変更しても、設定内容には影響しません。

お知らせ


- おめざめタイマーと留守録タイマーは同時に使えません。
- 解除しない限り、タイマーは毎日同時刻に動作します。
- "DVD/CD" を選ぶと、留守録タイマーは使用できません。

更いこなる

や源守 の録 切夕 夕 イダイ 忘マ inl ををを

⊕REC

音質/音場/画質/便利な機能



より高音質で聞く (ÅŪĎÍÓ đŇĽÝ)

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3

映像信号の出力を遮断することで、より高音質で聞くことができます。



臨場感のある音で聞く (ÃĎVÁŇČEĎ ŠUŘROÚNĎ)



次のようなときは「切」にしてください。

- 録音するとき
- 雑音が多いとき、音が歪むとき

お知らせ

- ソースによっては効果の出にくいものもあります。
- ◆ ヘッドホンでは効果がうすくなります。

より自然な音で聞く(D.RE-MASTER)

DVD-V DVD-A RAM CD

(LPCM 2ch 44.1 kHz または 48 kHz で記録 されたディスク)

ディスクに記録されていない高い周波数信号を付け加えることで、より自然で豊かな音質が楽しめます。

WMA/MP3 MD

(44.1 kHz または 48 kHz で記録されたディスク) 圧縮時に失われた周波数信号を再現し、圧縮前の 音声に近づけます。



押して効果を選ぶ

D.RMTR 1 RMTR



押すたびに設定が切り換わります。

設定	DVD-V DVD-A RAM CD 音源に適した設定を選択	WMA/MP3 MD 効果の強弱を選択
1	テンポの早い曲 (ポップス、ロックなど)	弱
2	さまざまなテンポの曲 (ジャズなど)	中
3	テンポの遅い曲 (クラシックなど)	強
OFF	切	切

映画のセリフを聞き取りやすくする ダイアログ IENH)


DVD-V

(センターチャンネルにセリフが入っているディスク)



押す

ディスクによって効果の薄いものや 効果のないものもあります。





好みの音質効果を使う ^(イコライザー)

「PRESET EQ を使う

4種類の音質から選べます。



AUDIO ONLY SOUND

"PRESET EQ" と表示するまで

押し続ける

押し続けるたびに

AUDIO ONLY SOUND

押して効果を選ぶ

EQ → Heavy

押すたびに

Heavy: ロックなど。パンチを効かせるとき

Clear: ジャズなど。高音部を鮮明にするとき

Soft: BGM として聞くとき

Vocal: ボーカルにつやを出したいとき

OFF (切)

MANUAL EQ を使う

BASS (低域) と TREBLE (高域) を調整できます。

AUDIO ONLY SOUND

"MANUAL EQ" と表示するまで

押し続ける

押し続けるたびに MANUAL EQ ← PRESET EQ



押して"BASS"または "TREBLE"を選ぶ

押すたびに BASS → TREBLE →元の表示

- REC LEVEL +

+VOL

"BASS" または "TREBLE" 表示中に 押してレベルを調整する

BASS + 1

上下4ステップずつ調整できます。

映画向けの画質にする (シネマ)

DVD-V DVD-A RAM VCD JPEG



押して効果を選ぶ

+ CINEMA SUBTITLE 押すたびに シネマ 1:映画館

で見ているようなしっ とり感、暗い場面は細 部をはっきり

シネマ2:昔の映画などをくっきり、

暗い場面は細部をはっき

·**ノーマル**(切)

好みの画質(ユーザー画質)での調整もできま す。(→ 28ページ)

時的に消音する(ミューティング)

TV MUTING MUTING

押す

MUTING 5

解除するには

- もう一度押す。
- 音量を最小 "O" にしてから上げる。
- 電源を「切」「入」する。

トレイのディスク(12cm) る(ディスクチェック)

DISC CHECK

すべてのトレイが開きます。 (動作中のトレイを除く)



トレイ番号

閉めるには、もう一度押す。

ディスクチェック中は、次のことをお守りください

- ディスクを出し入れしない
- トレイを引っ張らない

表示部やランプの明るさを抑 る(ディマー)

部屋を暗くして映画を見ているときなどに便利です。



押す

解除するには、もう一度押す。 電源を入れなおしても解除されます。 吏いこなす

部やランプの明るさを抑える ● 好みの音

ROT7025


初期設定を変える

日本語 のようにアミがかかった項目は、 お買い上げ時の設定です。



準 備

[► DVD/CD] を押して [■] を押す。



押して メニューを選ぶ





ひとつ前の画面に戻るには [RETURN] を押す。

設定を終了するには

[SHIFT] + [SETUP] を押す。



ディスク

■ 音声言語

- 日本語
- オリジナル*1
- 字幕言語
- オート *3 ● 英語
- 日本語

● 英語

その他******

その他*******

■ メニュー言語

メニューなど、テレビ画面に表示される言語が 選べます。

- 日本語● 英語
- その他******

■ 視聴制限

お子さまなどに見せたくない DVD の視聴を制 限できます。暗証番号を入力しない限り、再生 や設定の変更はできません。

- ▶ レベル8: すべてのディスクが再生可
- レベル 7~ 1:制限レベルの記録されてい るディスクが再生不可
- レベル 0: すべてのディスクが再生不可 レベル0~7を選ぶ、または選んだあと 再び"視聴制限"の項目を選ぶと、暗証番号の 入力画面が表示されます。

暗証番号の入力方法

- 1 **数字ボタン**で4ケタの数字を入力する 2 [ENTER] を押す
- 3 暗証番号を確認し、[ENTER]を押す 暗証番号を忘れないでください。
- 視聴制限を超える DVD を入れると、画面上に表示 がでます。そのときは画面の指示に従ってください。
- * ' "オリジナル": ディスクの最優先言語が選ばれます。
- *2 "その他****": 数字ボタンで言語番号 (➡ 右ページ) を入力します。
- *3 "オート": "音声言語" で選んだ言語が再生されな かったときのみ、その言語で字幕を表示します。



映像

- TV アスペクト
- 4:3パン&スキャン
- ◆ 4:3 レターボックス
- 16:9
- プログレッシブ出力

● 不可 : プログレッシブ非対応テレビ

● 可能:プログレッシブ対応テレビ

■接続するTV

- 標準(ブラウン管テレビ)
- 3 管式プロジェクター
- 液晶テレビ/プロジェクター
- プロジェクションテレビ
- プラズマテレビ
- **スチルモード**(**→** 右ページ)
- 時停止時の画像表示方法が選べます。

フレーム

● オート ●フィールド



音声

- PCM デジタル出力
- 最高 48 kHz
- 最高 96 kHz ●最高 192 kHz
- Dolby Digital
- Bitstream PCM
- DTS Digital Surround
- PCM
 - Bitstream
- 音声のダイナミックレンジ圧縮

(ドルビーデジタルのみ)

小音量でもセリフを聞き取りやすくします。

- 切
- 入
- 早送り時の音声
- あり
- ◆ なし(DVD-A 音声が聞こえる) ものがあります)



画面表示

- 画面メニュー言語
- 日本語● English (英語)
- 画面メッセージ
- 入 切



その他

- HighMAT 再生
- **する** : HighMAT 規格に準拠して記録され たディスクとして再生
- しない: WMA/MP3/JPEGディスクとして再生
- 混在ディスク 音声&静止画
- 音声 (MP3/WMA)● 静止画 (JPEG)
- DVD ビデオモード

DVDオーディオに収録された映像の再生方法を 選びます。(電源を切る、セレクターを切り換え る、トレイを開けると"しない"に戻ります)

- しない: DVD オーディオとして再生
- する: DVD ビデオとして再生
- クイックセットアップ

本機の基本的な設定を、画面上での対話形式に よって行います。

● する しない

言語番号一覧表

吕丽田与 一見衣			
アアアアアアアアアアアイイイイウウヴウウウ英工工才オカカカガ韓カカキギククググググケゲ ココササシシシジスススススズセセソタイイイゼッフフブムラルルタデンンェォォクズル語ススーラザシタリ国ンンルリルロアジリルチー ールモンョンンャウロロワンベールルマイスマルルサアリハビバメリィタドーロララグド トベリンフミロチ(サボギシドアラャージュル・サシアスナドハワェバベレダイルビボリン・ンイ ーア・シリシズ ュナー・ニラヤダ ーニア朝ダジスャ・チニランアア・リッ デアア・リシス・カーウ・ラーボニリ・ソーアク・アン・ソイ・アア・シリシズ ュナー・アン アド・ドジョン アア・シリシズ ュナー・アン ルア 鮮 ア・チニランア リッ・デアア アア・シリシズ ユナー・アン アド・ドジョン ス リッ・アン・ア・アン・ファット・ファット・ファット・ファット・ファット・ファット・ファット・ファット	7383 6588 7165 6586 6566 6570 6566 6570 6582 7383 7378 86789 86799 8799 8	タタタタチ中チテテデトトトトドナ日ネノハハババパパピヒビビフフフフフブブブブへべべ ペポポママママママモモヨラララリリルレロタミガジェ国ベィルンウルルンイウ本パルウンシスシンンハルイエラリールルブトロ ン ルールオケラララルダルンガイトトンートシールロクコ語ッグウイクコガツル語ーウサガキクュジテーマジンロンジタガタラナル ガ シラトリドイ・タータガダゴバ ンビアガマロアル グ コーク ン ルール トコール アーラースアンリール ガ シラトリドイ・タータガダゴバ アニラニマル グ アーケーン ロール トリー・ロール アール・ブー・ロール アー・ファンリー・ロー・ロール アー・ファンリー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー	8484 8476 8476 8476 6783 8465 8473 8465 84875 84879 7865 7285 66985 8085 7273 7074 7079 7074 7079 70782 7079 7079 7082 7079 7082 7079 7079 7079 7079 7079 7079 7079 707

スチルモードのフレームとフィールドとは

フレームとは、テレビの 1 枚の画面のことです。 1フレームは2枚のフィールドからなっています。

フィールド





- ●フレームスチルは、画質は良くなりますが、 2枚のフィールド間でブレを生じることがあり ます。
- ●フィールドスチルは、情報量が少ないため、 画像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

使いこなす


別売り機器を使う

別売り品の品番は、2003年4月現在のものです。品番は変更されることがあります。

別売り機器の接続 (楽しむには ⇒ 56、57ページ)

AVアンプ


5.1 チャンネル出力を持つ AV アンプと接続すると、DVD をマルチチャンネルで楽しめます。




光デジタルケーブル(別売り: RP-CA2010A、1 m)


お知らせ

ーニー 光出力端子からは、DVD/CD以外の音声は出力されません。





カセットデッキ/アナログプレーヤー



ステレオピンコード (別売り: RP-CAP3G10、1 m)

アナログプレーヤーと接続するときは

- ◆ LINE OUT 端子への接続(①) は不要です。
- フォノイコライザー内蔵のプレーヤーが必要です。 推奨品:当社製アナログプレーヤー SL-J8 (フォ ノイコライザー内蔵)


お手持ちのプレーヤーにフォノイコライザーがないときは、フォノイコライザー(サービスルート扱い: 品番 RFKZ0088KIT) が必要です。そのままつなぐと音が小さくなります。

お知らせ

- カセットデッキ/アナログプレーヤーは、同時に接続できません。
- LINE OUT 端子からは、AUX 端子に接続した機器 の音声は出力されません。

テレビとの接続(音声)

テレビ音声を本機のスピーカーで楽しむとき




ステレオピンコード (別売り: RP-CAP3G10、1 m)

お知らせ

ステレオピンコードとビデオコードは束ねてください。ノイズの発生を軽減します。

本機音声をテレビのスピーカーで楽しむとき




ステレオピンコード (別売り: RP-CAP3G10、1 m)

お知らせ

ステレオピンコードとビデオコードは束ねてください。ノイズの発生を軽減します。

ヘッドホンを使う



- プラグタイプ: ステレオミニ (M3)
- 推奨品: RP-HT530、RP-HT242 (ともに別売り)
- ①音量を下げる。
- ② PHONES 端子に接続し、音量を調節する。

お願い

____ 耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くこと は避けてください。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。




ー 音のエチケット シンボルマーク

本機のリモコンでテレビを操作する

当社製のテレビを、本機のリモコンで操作できます。(一部機種を除く)

各操作について、くわしくはお手持ちのテレビの 説明書をご覧ください。





使いこなす

別売り機器の接続へッドホンを使う

●テレビとの接続(音声)

55 RQT7025



録音モード

(ポータブル MD 使用時は、MANUAL と SYNCHROのみ)

MANUAL: 通常の録音モードです。

SYNCHRO*: 別売り機器で再生が始まると、 自動的に録音を開始するモードです。無音部 が約3秒続くと一時停止し、再生が再開する と、録音も再開します。録音開始位置にトラ ックマークが付きます。

TURN BACK: 頭切れを防ぐために、数秒前から録音します。

 $\sqrt[3]{1}$ $\sqrt[$

TURN/TIME: 数秒前から録音し、5分おきにトラックマークが自動的に付きます。

* テレビ、有線放送、CS/BS チューナーなどの 放送局を録音するときや、録音する曲の種類によっては、SYNCHROモードを使うと、曲の最初の 部分が録音されなかったり、レベルの低い曲では 途中で止まったりすることがあります。この場合 は、MANUALモードで録音してください。

【 本機から別売り機器に録音する

別売り機器の説明書もご覧ください。

- ① 別売り機器で録音を始める。
- ② 本機でソースを再生する。
- 本機のAUX端子に接続した機器へは録音できません。

別売り機器を本機のスピーカーで楽しむ

準備 テレビ、BS/CS、有線を楽しむときは、 放送を受信する。

FM/AM/E

FM/AM/EXT 押して

#OC "AUX" または "OPT IN" を選ぶ

REPEAT PLAY MODI

REPEAT PLAY MODE OPT IN 選択時のみ

押して レベルを選ぶ

OPT NORMAL: 通常の場合 OPT HIGH: BS/CS などで

音量が小さい場合

-77.

別売り機器で再生を始める

別売り機器から本機に録音する

準備 ① テレビ、BS/CS、有線を録音するときは、放送を受信する。

②録音用MDを入れる。

┃ 上記手順■、 口をする

2

●AUTO REC 押して 録音モ

押して 録音モードを選ぶ (➡ 左記)

3



🍱 押す

選んだ録音モードによって操作が異なります。

- MANUAL、TIME MARKでは 録音が始まります。

録音待機状態になります。

● TURN BACK、TURN/TIMEでは "STANDBY"と表示しま す。録音を始める位置で、 [SHIFT]+[● REC/II]を 押します。

/ 別売り機器で再生を始める

SYNCHRO 選択時は、音の出始めから 録音が始まります。

ポータブル MD から本機の MD に録音する

MD ネットワーク対応のポータブル MD

本機からポータブル MD をコントロールして、 録音とタイトルコピーができます。

- **|準備|** ① ポータブル MD に録音元の MD を入れる。
 - ② 本機に録音用 MD を入れ SP/LP2/LP4 モードを選ぶ。(→37ページ)



FM/AM/EXT 押して "P-MD"を選ぶ

> P-MD 1 2 Tr)

ポータブル MD 側の総曲数

ポータブル MD は自動的に適切な音量・ フラットな音質になります。



1 曲ずつ録音するときのみ

押して 録音する曲を選ぶ

選んだ曲が確認の意味で再生されます。

3



押す

録音が始まります。

- 全曲録音では
- 全曲録音すると自動停止します。
- 1 曲ずつの録音では 曲の最初から録音し、1曲録 音すると自動停止します。必 要に応じて手順2、3をく り返してください。

一般的なポータブル MD

●AUTO REC EDIT MODE

左記の準備と手順■の後、 押して録音モードを選ぶ

(➡ 左ページ)



押す

 $P-MD \rightarrow MD$

ポータブル MD で再生を始める

SYNCHRO 選択時は、音の出始めから 録音が始まります。

ビジュアル/タイトルプリンタ [対応品:SH-CP30 (別売り)] を使う

MDに付けたタイトルのデータを利用して、MD のラベルを印刷できます。

[▶ MD] を押して "MD" を選び [■] を押す。 P-MD端子に接続する。

くわしくは、ビジュアル/タイトルプリンターの 説明書をご覧ください。

MDネットワーク機能について



カタログに、このマーク NETWORK が付いている製品です。

- MD ネットワーク機能は、ポータブル MD と DVD/MD ステレオシステムの組み合わせで 働きます。DVD/MDステレオシステム同士で は働きません。
- "P-MD ERROR" と表示したときは、ポータブ ルMDの電池残量や接続を確認し、もう一度 [FM/AM/EXT]で "P-MD" を選ぶ。
- 録音が終了して約4分たつと、ポータブル MD は節電のため、自動的に電源が切れます。(*P-MD" が点滅)

再び通信を確立するには [FM/AM/EXT] で "P-MD" を選ぶ。

- ●録音終了後は電池の消耗を防ぐため、MDネッ トワークコードを抜いてください。
- サンースや録音方法によっては録音時間に誤差が 生じる場合があります。

お知らせ

- 次の場合は、ポータブル MD 側のディスクタイトルが コピーされません。
 - 1 曲ずつ録音したとき
 - -本機側のMDにディスクタイトルやグループ管理 情報が入っているとき
- グループ管理機能のないポータブル MD では、グルー プタイトルが正しくコピーされないことがあります。
- 再生専用MDのタイトルはコピーされません。
- SP/LP2/LP4 の各モードはコピーされません。本機 で選んでいるモードになります。
- 高速録音はできません。
- タイマーと組み合わせて使うことはできません。

使いこなす

型ポヒ う機器を本機のスピータブルMDソュアル/タブ みがて $\boldsymbol{\sigma}$ 型M D 機器から本機に録音するに録音する

ROT7025

ディスクについて

ジャケット上のマークについて

イラストは一例です。

■ 画面サイズ(横:縦)

4:3

●標準(4:3)サイズ

LB

◆ レターボックス4:3 で上下に黒い帯が入った画面

16:9 LB

ワイド(16:9)サイズ 標準(4:3)サイズのテレビでは レターボックス(上下に黒い帯のあ る画面)で再生

16:9 PS

ワイド(16:9)サイズ 標準(4:3)サイズのテレビでは パン&スキャン(両側または片側が 切れた画面)で再生

■ 記録されている音声の種類

DOLBY DIGITAL

本機は、ドルビーデジタル/DTSの5.1 チャンネルデコーダーを内蔵しています。



本機では、これらのロゴがついたディスクを2チャンネルの音声で楽しめます。

■ その他

2))

音声数

2

字幕数



アングル数

Windows Media、Windows □ ゴ は 米 国 そ の 他 の 国 で 米国 Microsoft Corporation の登録 商標または商標になっています。 WMA (Windows Media™ Audio) とは米国 Microsoft Corporation で開発された圧縮フォーマットです。これにより MP3 より小さいファイルサイズで同等の音質が実現できます。



HighMAT、HighMAT ロゴは、 米国 Microsoft Corporation の 米国およびその他の国における 登録商標または商標です。



MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および THOMSON multimediaからライセンスを受けています。

WMA/MP3/JPEG/CD テキスト

本機での制限

- 使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 及び level 2(拡張フォーマットを除く)
- マルチセッションに対応していますが、セッション数が 多いと、再生が始まるまでに時間がかかることがあります。セッション数は少なくすることをおすすめします。
- 8 階層より深い階層にあるグループは、8 階層 目と同じ列に表示されます。
- 表示可能な漢字は、JIS 第一水準のみです。それ以外 の漢字は "__ (アンダーバー)" で表示されます。
- メニュー画面での表示順は、パソコンのディスプレイでの表示順と違うことがあります。
- ディスクの作り方によっては、順番通りに再生できないこともあります。

WMA


- <u>----</u>
 著作権保護されたファイルは再生できません。
- 情報部に JPEG など大きなデータが入っている と、再生できない場合があります。
- 再生できないファイルを選んだときは、表示部に "TRACK PROTECTED" または "CANNOT PLAY" と表示されます。

MP3

- 静止画データの入った MP3 ファイルを再生すると、 曲が再生されるまでに時間がかかることがあります。 その間の再生経過時間は表示されません。曲の再生が 始まっても正確に時間が表示されないことがあります。
- ID3 タグには対応していません。

JPEG

- DCF (Design rule for Camera File system) 規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEG データ を表示します。(デジタルカメラの自動回転機能などを使用した場合、DCF 規格にあてはまらないデータとなり、画像が表示されないことがあります。)
- パソコンの画像編集ソフトなどで加工、編集、再 保存したデータは表示できないことがあります。
- MOTION JPEG などの動画や JPEG 以外の静止 画(TIFF など)および音声付画像は再生できません。



ただし、順番通りに再生できないことがあります。 CDテキスト

市販のソフトなどで作成したCDテキストは、作成したトラック順に再生されます。

お知らせ

■ WMA/MP3]:グループ数99、トラック数999まで再生できます。

JPEG:グループ数 300、ピクチャー数 3000 まで再生できます。

ただし、階層の深いフォルダが複数あるときは、フォルダ/ファイルを認識できないことがあります。


● WMA/MP3 と CD-DA の両形式が同一ディスクに記録されている場合は、最初のセッションに記録されている形式のみ再生します。

(HighMAT規格に準拠して記録されたディスクについて)

- HighMAT 規格は、音声/画像/動画のファイル を CD-R/RW に記録するときの新しい管理 フォーマットです。
- ●本機では、WMA/MP3の音楽ファイルと JPEGの静止画ファイルが記録されたディスク を再生することができます。
- HighMAT 規格に対応したパソコンソフトでデ ィスクを作成するときは、記録するファイルに 曲名やアーティスト名などの情報をつけたり、 プレイリストの設定なども合わせて収録するこ とができます。
- 作成されたディスクでは、多彩なメニュー操作 により、ファイル選択などを簡単に行うことが できます。
- 作成されたディスクは、パソコンと本機と共通 で使うことができます。
- HighMAT 規格に準拠して記録されたディスク を作るためには、Windows XPがインストー ルされたパソコンが必要です。(HighMAT: High performance Media Access Technology)
- 再生できないファイルを選んだときは、表示部 に"CONTENT PROTECTED"または "CANNOT PLAY" と表示されます。

作成方法については下記ホームページをご参照 ください。

http://panasonic.jp/support/



(ディスクの扱い

■ 汚れたときは

DVD オーディオ、DVD ビデオ、ビデオ CD、CD 水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶき してください。

推奨品: クリーニングクロス VUA7091 (サービスルート扱い)



DVD-RAM、DVD-R

- 必ず専用の DVD-RAM/PD ディスククリーナ - LF-K200DCJ1 (別売り)、RFKZ0093 (サービスルート扱い)でふいてください。 使い方は、ディスククリーナーの説明書をご覧 ください。
- 布や CD 用クリーナーなどは絶対に使わないで ください。

■ 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がつい た場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。 DVD-RAM、DVD-Rは、専用のクリーナー (上記)でふいてください。

■ 取扱上のお願い

ディスクそのものの破損の原因となるほか、機器 の故障の原因ともなりますので、次のことを必ず お守りください。

- レーベル面にシール、ラベルを貼らない (ディスクにそりが発生し、使用できない場合 があります。)
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出し ているレンタルディスクなどを使わない
- そっていたり、割れたりひびが入っているディ スクを使わない
- 再生面には手を触れない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、ア ルコールでふかない
- 傷つき防止用のプロテクターなどを使わない
- ハート型など、特殊形状のディスクを使わない

■ 次のような場所に置かない

- 直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房器具の熱が直接当たる場所

必要なとき

MDについて

MDの種類

■ 再生専用 MD

録音できません。

ピットという小さなくぼみの 有無でデータが記録されてい ます。この方式の MD を 「光ディスク」といいます。



■ 録音用 MD

磁気によってデータを記録します。この方式のMDを「光磁気ディスク」といいます。



シャッター

(MDの録音・編集について

■ テープとは違います

録音済みのMDは、自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、テープのように無録音部分を探す必要はありません。

ディスクがいっぱいになったときは、イレース (消去機能)で、いらない曲を消してから録音します。(上書き録音はできません)

■ MD 1 枚への録音曲数は 、収録時間内で最大 254曲までです

ただし、MDは2秒以下の音声を録音する場合に も約2秒間の領域を使用するため、実際に録音で きる時間は少なくなることがあります。

■ 大切な録音を消さないために

MDの誤消去防止つまみを、穴が開く方向へずらします。新たに録音、編集するときは閉じてください。



■ デジタル録音の制限について

デジタル接続での録音には、SCMS (シリアル・コピー・マネージメント・システム) という制限があります。

CDなどからMDにデジタル録音すると、信号劣下の少ないクリアな録音が得られます。そこで、著作権保護のため、このMDから、さらに別のMDへはデジタル録音できないようになっています。("コピーのコピー"の禁止)

なお、アナログ録音には、このような制限はありません。

■ 録音、編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器を振動させたり、電源コードを抜いたりしないでください。"UTOC Writing"の点滅中に電源が切れたり、振動があると、録音・編集・タイトル入力がMDに正しく記録されません。

〔 よく出てくる MD 用語

■ トラックマーク

録音部分に記録される "区切り" のことです。ある 区切りから次の区切りまでが 1 曲と数えられます。 トラックマークは録音時に自動的に記録された り、自分で自由につけることもできます。 トラックマークを入れることで、1 枚の MD に最大254 曲まで記録することができます。

■ TOC (Table of Contents)

MDには、音声信号を記録する領域とは別に、 曲数や演奏時間などを記録する領域があり、そこ に書き込まれた内容をTOC情報といいます。

■ UTOC (User Table of Contents)


利用者が自由に書き換えられる TOC です。入力した文字や、編集した結果などを記録します。 MD に UTOC 情報が書き込まれているとき、 "UTOC Writing" と表示され注意を促します。

■ MARKING

録音中にトラックマークを記録することです。 本機が曲の変わり目を判断してマーキングします。

取扱上のお願い

- 指定外の場所にラベルを貼らない (また、ラベルやテープの糊がはみ出したり、 はがした跡のある MD は、故障の原因になり ますので機器に入れないでください。)
- シャッターは開かない (万一開いてしまったときは、すぐに閉じてく ださい。中の円盤には、直接手を触れないでく ださい。)



保管

■ 次のような場所に置かない

- 直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房器具の熱が直接当たる場所

MDの制約について

症状	原因
コンバイン/ディバイド機能が使えないことがある。	部分録音/部分消去をくり 返したMDに録音すると、 MD上のデータとしては
曲を消しても残り時間が 増えない。	分断されて記録されるた め、左記のようなことが 起こる場合があります。 また、SP/LP2/LP4の
早送り/早戻しすると、音の途切れることがある。	異なるモードで記録され た曲ではコンバインでき ません。



プログレッシブ対応テレビ一覧

主な仕様

テレビタイプ		品番(TH-)	
BS デジタル ハイビジョン	36DH200, 36D30, 32D100, 32D10, 28D10		36D100、 36D10、 32D20、 28D20、
ハイビジョン	36FH10、 32FH10、 28HW3、	36FH1、 32FH1、 28HW2	36HG1, 32HG1,
プログレッシブ ワイド	36FP50, 36FP10, 32FP50, 32FP20, 32FS10, 28FP25, 28FS10,	36FP30、 36FP20、 32FP30、 32FP15、 28FP50、 28FP20、 32FY10、	36FP25、 36FP15、 32FP25、 32FP10、 28FP30、 28FP15、 28FY10
プログレッシブ	33FP2、 29FP2	29FP5、	29FP3、
DVD ビデオ内蔵 ワイド液晶	15DT2、	15DTX1、	15LV1
ワイド液晶	22LT1、 22LH10	15LT1、	32LX10
4:3液晶	20TA3、	17TA3、	14TA3
プラズマ ディスプレイ	50PXS10, 42PX10, 42PD2, 42PM2, 42PM30, 37PM20,	42PX\$10, 50PH50, 37PD10, 37PM2, 42PM20, 42PA\$10,	50PH3、 37PD2、 42PM50、 37PM50、
リア プロジェクター	48FH10、	47FP10	
液晶 プロジェクター	AE300.	AE200、	AE100

(2003年4月現在/当社製テレビのみ)

他社の対応テレビについては、該当メーカーに、「DVD プログレッシブ出力のコピーガードシステム (マクロビジョン方式) に対応している 525P 映像入力端子が付いているか」をご確認ください。

お手入れ

■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性) を含ませ た布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■ MD レコーダー部

専用クリーナー (別売り) でときどき清掃されることをおすすめします。

推奨品:

MD レンズクリーナー (品番 RP-CL310) MD 録音ヘッドクリーナー (品番 RP-CL320)

■ DVD/CD プレーヤー部

- ●使用環境により異なりますが、レンズをクリー ニングする必要はありません。
- 誤動作の原因になるため、市販のレンズクリー ナーを使わないでください。

本体部(SA-PM2DVD)

■アンプ部

実用最大出力(両 CH 動作) : 25 W + 25 W

(全高調波ひずみ率 10 %, 6 Ω)

LOW : 13 W + 13 W HIGH : 12 W + 12 W

■ FM チューナー部

受信周波数帯域 : 76.0 ~ 90.0 MHz (100 kHzステップ) TV 1 ch、2 ch、3 ch

アンテナ端子 : 75 Ω(不平衡型)

■ AM チューナー部

受信周波数帯域 : 522 ~ 1629 kHz (9 kHz ステップ)

■ DVD/CD部

ディスク : 8 cm /12 cm **DVD-RAM** (DVD-VR 規格対応のディスク)

DVD-Audio

DVD-R (DVD-Video 規格準拠)

スーパービデオ CD (IEC62107 準拠)

ビデオ CD

音楽用 CD (CD-DA)

CD-R/RW(CD-DA、ビデオCD、スーパービデオCD、 MP3、WMA、JPEG、HighMATレベル2)

MP3/WMA 再生可能な最大トラック数: 999 トラック 再生可能な最大トラック数: 999 トラック 再生可能な最大グループ数: 99 グループ

用生可能な最大グルーノ数: 99 グルーノ MP3 ビットレート: 32 kbps ~ 320 kbps WMA ビットレート: 48 kbps ~ 192 kbps

WMA とットレード・48 kbps~192 kbp JPEG Exif Ver2.1 JPEGベースライン方式準拠 再生可能な最大画像数:3000 画像

| 日本日本の大国家が、1000日間 | 日本日能な最大グループ数:300グループ | 画像解像度:320×240~6144×4096 | サブサンプリング:4:2:2、4:2:0)

HighMAT レベル2 (音声、静止画)

映像

信号形式 : NTSC : 出力レベル 1 Vp-p(75 Ω) S PM (発出力 : Y 出力レベル 1 Vp-p(75 Ω)

S 映像出力 : Y 出力レベル 1 Vp-p(75 Ω) C 出力レベル 0.286 Vp-p(75 Ω) D1/D2 映像出力 : Y 出力レベル 1 Vp-p(75 Ω) Pr(25 Ω)

PB/CB出力レベル 0.7 Vp-p (75 Ω) PR/CR出力レベル 0.7 Vp-p (75 Ω)

ピックアップ 光源 : 半導体レーザー

波長 : CD/VCD 790 nm、DVD 658 nm

■MD部

形式 : ミニディスクデジタルオーディオシステム記録方式 : 磁界変調オーバーライト方式読取方式 : 半導体レーザー(波長=780 nm) による

非接触光学式 サンプリング周波数 : 44.1 kHz

圧縮/伸張方式 : ATRAC/ATRAC3 (MDLP) 方式

デャンネル数 : 2 チャンネルステレオ **ワウ・フラッター** : 測定限界以下

録音再生時間 (80分 MD 使用): SP 80分、LP2 160分、LP4 320分

■ 総合

電源 : AC 100 V 50/60 Hz 消費電力 : 60 W 寸法(幅×高さ×奥行) : 200 × 149 × 365 mm

り広(幅 へ同と へ 奥1)) ・200 へ 149 へ 303 mm 質量 :約5.6 kg

電源スタンバイ時の消費電力 : 約 0.4 W

スピーカー部(SB-PM2)

インピーダンス

LOW : 6 Ω HIGH : 6 Ω

許容入力
 LOW : 30 W (Music)
 HIGH : 30 W (Music)
 出力音圧レベル : 84 dB/W (1.0 m)

再生周波数帯域 : 50 Hz ~ 50 kHz (-16 dB) 60 Hz ~ 45 kHz (-10 dB) 寸法(幅×高さ×奥行) : 145 × 274 × 232 mm

質量 : 約2.6 kg

- ユー 注)この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

必要なとき

ロについて

プログレッシブ対応テレビーお手入れ・主な仕様

61

RQT7025

Q & A(よくあるご質問)

	Q(質問)	A(回答)	参 照 ページ
他	テレビにS端子、D端子、 コンポーネント端子があるが、 どれに接続したらいいのか	D端子、コンポーネント端子に接続すると、DVDに記録されたままの状態で本機から信号を出力するため、S端子に接続するより、さらに忠実に色を再現します。D端子とコンポーネント端子では映像の質に差はありません。	12
の機器と	手持ちのアナログプレーヤー をつなぎたい	現在、アンプの「フォノ」または「プレーヤー」 端子に接続している場合は、フォノイコラ イザーアンプ(サービスルート扱い 品番:RFKZ0088KIT) が必要です。 そのまま接続すると、音が小さくなります。	54
の	有線放送をつなぎたい	後面の「AUX」端子に接続します。	54
接続	他のスピーカーをつなぎたい	付属のスピーカー以外はご使用になれません。 本機は、本体と付属スピーカーの組み合わせにより、正しい特性の音が得られます。 他のスピーカーを使用すると、故障の原因になるほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。	
	5.1ch サラウンドを楽しみた い	後面の光出力端子にデコーダー内蔵の AV アンプを接続してください。	54
D	海外で買った DVD ビデオは再 生できるか	リージョン番号が「ALL」または「2」を含んでいて、映像方式がNTSCであれば再生できます。ディスクのジャケットをお確かめください。	7
D	リージョン番号がないディス クは再生できるか	DVD のリージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。規格外のディスクは再生できません。	7
	ビデオテープに録画できるか	ほとんどの DVD にはコピー禁止処理が施 されているため録画できません。	
	MD ネットワークに対応して いる機器は?	カタログにこのマーク の付いている製品が対 応しています。	
	MD に長時間録音する方法は?	[SP/LP] を押して "LP2" または "LP4" を表示させます。 あとは、通常の録音操作をしてください。	37
	MDの残り時間を知りたい	残り時間表示になるまで [FL DISPLAY] を数回押してください。	37
M D	録音中に音量や音質を変えた らどうなる?	録音中に音量や音質を調節して、スピーカーからの音を変えても、録音される音には影響しません。 ただし、録音中にGUI画面を操作すると、音に影響する場合があります。	
	LP2、LP4で録音された MD は どのプレーヤーでも再生できる?	MD LP に対応していないプレーヤーでは再生できません。曲のタイトルの先頭に "LP:" と表示され、無音で再生されます。	
	他の MD プレーヤーで再生 するとディスクタイトルが 正しく表示されない	グループ編集をしたMDをグループ未対応のプレーヤーで再生すると、ディスクタイが正しく表示されません。	
他	引っ越しするのだがそのまま 使えるか	東日本、西日本に関係なく使えます。	

処

録音にはそのまま使えます。

理

こんな表示が出たら

示

BLANK DISC

CANNOT PLAY	再生できないファイルです。	ディスクを交換するか別のファイルを選んでください。
CAN'T EDIT	プログラム、ランダム、1 グループ設定中は、 MD の編集やタイトル入力ができません。	各設定を解除した後、編集操作を行ってください。
Checking TOC	5CD イッキ録りを行う前にすべての CD をチェックしています。	チェック完了までしばらくお待ちくださ い。
CONTENT PROTECTED	曲にプロテクト(保護)がかかっています。	(HighMAT) そのトラックをスキップして再生します。
COPY PROTECTED	コピー禁止のCDです。	録音できません。
DISC FULL	MD の空き時間が足りません。	不要な曲を消去するか、新しい録音用 MDに取り替えてください。
DISC PROTECTED	MD が誤消去防止状態になっています。	録音・編集するには、MDの誤消去防止つまみを閉じた状態にしてください。
DISC 1 * コウソクロクオン キンシジカン	前回高速録音してから74分経過していません。	74 分経過してから高速録音するか、定速 で録音してください。
DISC 1 * ロクオンキンシディスク (または) CAN'T REC	録音できないディスク、あるいは、録音 できない部分です。	録音できません。
DISC 1 * トラックスウガ 1 *キョク フソク	高速録音した CD のトラック数と録音した MD のトラック数が一致していません。	確認したうえで必要ならば録音し直してく ださい。
DISC 1 * トラックスウガ 1 *キョク オオイ		
DVD NO PLAY	再生できないディスク、"視聴制限"を 設定したディスクが入っています。	ディスクを交換する。 視聴制限を解除する。
DVD U1 1 (テレビ画面には「ディスク を確認してください。」)	ディスクが汚れていたり、ファイナライズされていない DVD-R のため再生できません。	汚れを取り除いてください。 ファイナライズしてください。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生しました。	MDを入れ直し、操作し直してください。
ERROR	操作が違います。	取扱説明書に従って、操作し直してください。
F□□ H□□(□□は数字を示します)	内部回路に不具合が起きた可能性があります。	1 度、電源を入れ直してください。それでも表示が消えないときは、販売店にご相談ください。
GROUP DATA FULL	UTOC エリアに空き領域がないため、グループに まとめたり、ディバイドやムーブができません。	不要なタイトルを消去するか、タイトルを短くしてください。または、1つのグループを解除してください。
MD F □□ (□□は数字を示します)	MDの読み取りに問題のある可能性があります。	電源を切/入したあと、MDを入れ直してください。それでも表示が消えないときは、販売店にご相談ください。
NO REMAIN	MDに空きのない状態で、CDのイッキ録	不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD
	りをしようとしました。	に取り替えてください。
Playback DISC	りをしようとしました。 再生専用MDです。	に取り替えてください。 録音用MDに取り替えてください。
Playback DISC READ ERROR	りをしようとしました。	に取り替えてください。
	りをしようとしました。 再生専用 MD です。 WMA/MP3 で再生しようとしたトラッ	に取り替えてください。 録音用 MD に取り替えてください。 スキップされ、次のトラックが再生されます。 オーディオ用の CD に取り換えてください。 または、アナログ録音に切り換えてください。
READ ERROR	りをしようとしました。 再生専用 MD です。 WMA/MP3 で再生しようとしたトラックが読み取れませんでした。 CD-ROM など、MD に録音できない音源	に取り替えてください。 録音用 MD に取り替えてください。 スキップされ、次のトラックが再生されます。 オーディオ用の CD に取り換えてください。
READ ERROR SCMS CAN'T COPY	りをしようとしました。 再生専用MDです。 WMA/MP3で再生しようとしたトラックが読み取れませんでした。 CD-ROMなど、MDに録音できない音源を録音しようとしました。	に取り替えてください。 録音用 MD に取り替えてください。 スキップされ、次のトラックが再生されます。 オーディオ用の CD に取り換えてください。 または、アナログ録音に切り換えてください。
READ ERROR SCMS CAN'T COPY TITLE FULL TITLE OVER TOC ERROR	りをしようとしました。 再生専用MDです。 WMA/MP3で再生しようとしたトラックが読み取れませんでした。 CD-ROMなど、MDに録音できない音源を録音しようとしました。 この曲はこれ以上タイトル入力できません。 タイトルを書き込むだけの空きがない状態で、	に取り替えてください。 録音用 MD に取り替えてください。 スキップされ、次のトラックが再生されます。 オーディオ用の CD に取り換えてください。 または、アナログ録音に切り換えてください。 タイトルを短くしてください。 録音または再生が終了して"UTOC Writing"の 点滅後に、つづきを入力してください。 電源を切/入したあと、MDを入れ直してください。
READ ERROR SCMS CAN'T COPY TITLE FULL TITLE OVER TOC ERROR (または) DISC ERROR	りをしようとしました。 再生専用MDです。 WMA/MP3で再生しようとしたトラックが読み取れませんでした。 CD-ROMなど、MDに録音できない音源を録音しようとしました。 この曲はこれ以上タイトル入力できません。 タイトルを書き込むだけの空きがない状態で、まとめてタイトルを入力しようとしました。 MDの読み取りに問題のある可能性があります。 MDに異常があるか、損傷しています。	に取り替えてください。 録音用 MD に取り替えてください。 スキップされ、次のトラックが再生されます。 オーディオ用の CD に取り換えてください。 または、アナログ録音に切り換えてください。 タイトルを短くしてください。 録音または再生が終了して"UTOC Writing"の 点滅後に、つづきを入力してください。 電源を切/入したあと、MDを入れ直してください。 MD を取り替えてください。
READ ERROR SCMS CAN'T COPY TITLE FULL TITLE OVER TOC ERROR	りをしようとしました。 再生専用MDです。 WMA/MP3で再生しようとしたトラックが読み取れませんでした。 CD-ROMなど、MDに録音できない音源を録音しようとしました。 この曲はこれ以上タイトル入力できません。 タイトルを書き込むだけの空きがない状態で、まとめてタイトルを入力しようとしました。 MDの読み取りに問題のある可能性があります。 MDに異常があるか、損傷しています。 曲数の違う MDへはタイトルをコピーできません。	に取り替えてください。 録音用 MD に取り替えてください。 スキップされ、次のトラックが再生されます。 オーディオ用の CD に取り換えてください。または、アナログ録音に切り換えてください。タイトルを短くしてください。 録音または再生が終了して "UTOC Writing" の点滅後に、つづきを入力してください。 電源を切/入したあと、MDを入れ直してください。 MD を取り替えてください。 曲数の同じ MD に取り替えてください。
READ ERROR SCMS CAN'T COPY TITLE FULL TITLE OVER TOC ERROR (または) DISC ERROR TRACK NUMBER	りをしようとしました。 再生専用MDです。 WMA/MP3で再生しようとしたトラックが読み取れませんでした。 CD-ROMなど、MDに録音できない音源を録音しようとしました。 この曲はこれ以上タイトル入力できません。 タイトルを書き込むだけの空きがない状態で、まとめてタイトルを入力しようとしました。 MDの読み取りに問題のある可能性があります。 MDに異常があるか、損傷しています。 曲数の違う MDへはタイトルをコピーで	に取り替えてください。 録音用 MD に取り替えてください。 スキップされ、次のトラックが再生されます。 オーディオ用の CD に取り換えてください。 または、アナログ録音に切り換えてください。 タイトルを短くしてください。 録音または再生が終了して"UTOC Writing"の 点滅後に、つづきを入力してください。 電源を切/入したあと、MDを入れ直してください。 MD を取り替えてください。
READ ERROR SCMS CAN'T COPY TITLE FULL TITLE OVER TOC ERROR (または) DISC ERROR TRACK NUMBER NOT EQUAL	りをしようとしました。 再生専用MDです。 WMA/MP3で再生しようとしたトラックが読み取れませんでした。 CD-ROMなど、MDに録音できない音源を録音しようとしました。 この曲はこれ以上タイトル入力できません。 タイトルを書き込むだけの空きがない状態で、まとめてタイトルを入力しようとしました。 MDの読み取りに問題のある可能性があります。 MDに異常があるか、損傷しています。 曲数の違う MDへはタイトルをコピーできません。	に取り替えてください。 録音用 MD に取り替えてください。 スキップされ、次のトラックが再生されます。 オーディオ用の CD に取り換えてください。または、アナログ録音に切り換えてください。タイトルを短くしてください。 録音または再生が終了して"UTOC Writing"の点滅後に、つづきを入力してください。 電源を切/入したあと、MDを入れ直してください。 MDを取り替えてください。 曲数の同じ MD に取り替えてください。 (MD) 編集・消去していいか、確認してから操作してください。

味

MDに1曲も録音されていません。

必亜たとキ

こんな表示が出たら

63

RQT7025

[※]数字は表示される時の状態により異なります。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参照 ページ
	電源「切」時に表示部が変化する。	デモ機能が働いていませんか。	デモ機能を「切」にする。	12
シスニ	電源が入っているのに音が出ない。 再生中に音が出なくなった。	スピーカーコードの先端のビニール 部分を抜いてから接続していますか。	スピーカーコードを正しく接続する。	10、 11
アム全		スピーカーコードがはずれたり、 ⊕、⊖がショートしていませんか。		
ステム全体に共通	音の位置が定まらない。 左右の音が逆になる。	スピーカーコードの⊕ ⊖、別売 り機器のコードの左右を逆に接 続していませんか。	スピーカーコード、別売り機器のコード を正しく接続する。	10、 11、 54
通	再生中に「ブーン」という 音がする。	接続コードの近くに電源コード や蛍光灯がありませんか。	電気器具を本機からできるだけ離す。 電源コードを逆に差しかえてみる。	
부기	リモコン操作ができない。	乾電池の⊕、⊖が逆になってい ませんか。	⊕、⊖を正しく入れる。 	9
シ		乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換する。	
	AM 放送がうまく受信できない。	アンテナは接続していますか。	AMループアンテナを接続してください。	10
	放送がうまく受信できない。 雑音、ひずみが多い。	近くに大きなビルや、山があり ませんか。	屋外アンテナを利用してみる。	34
=	"ST" が点滅する。 	送信所が遠かったり、アンテナの設 置場所や向きが悪くありませんか。	付属のアンテナの向きや位置を変えてみる。 屋外アンテナを使うのも 1 つの方法です。	34
ラジオ		テレビ、ビデオデッキ、パソコン、BS チューナーなどの電源が入っていませんか。	本機と各機器との距離を離すか、各機器の電源を切る。	
		携帯電話の充電を近くでしていませんか。		
		していませんか。	アンテナ線と電源コードを離す。	
	MDを入れても、自動的に引き込まれない。 MDを入れるのに、かなりの力がいる。	排出動作中のMDに、無理な力を加えませんでしたか。	電源を入れなおす。	
	再生できない。	寒い所から暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用する。	
	録音・編集ができない。	誤消去防止状態になっていませんか。	MDの誤消去防止つまみを閉じる。	60
	タイトルが入力できない。			
	MDのタイトルや曲名が出なかったり、表示が途切れたりする。	l — - — —	文字数の少ないタイトルに付け直す。	42
M D	MDを入れても"MD TOC Read"が点滅したままで、操作ができなくなる。 また、この状態で[▲ MD] を押しても、MDが出てこない。		① [७/I POWER] を押す。 しばらくするとカチッと音がして完全 に電源が切れます。 ②電源を入れ、すぐ [▲ MD] を押す。 MD が出てきます。(出てこないとき は、手順 ①② をくりかえす) ③MD を取り替える。 異常が再発するときは、販売店にご相談ください。	
	高速録音ができない。	録音を終了した時点から74分間待たずに同じCDを高速録音しようとしませんでしたか。	74分待ってから録音する。 定速録音する。	38
	ディスクタイトルの表示が おかしい。	グループ機能未対応機種でタイトル入 力や編集作業を行いませんでしたか。	本機で入力をやり直してください。	
		すでに漢字でタイトルが記録された MD のタイトル編集を本機で行いませんでしたか。	本機では漢字の編集はできません。	
	左右のチャンネル間に音漏 れがある。	LP4の曲をディバイドしたりコン バインしたりしませんでしたか。	分けた部分やつなげた部分で若干の音漏 れを生じる場合があります。	

長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、使用には差しつかえありません。

	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参照 ページ
	テレビに映像が映らない。 画面サイズがおかしい。	テレビのビデオ入力は正しいで すか。	本機の接続に合わせて、テレビのビデオ 入力を切り換える。	
		初期設定「TVアスペクト」を	「TV アスペクト」を正しく設定する。	13, 52
		設定しましたか。	PAL 方式の DVD オーディオは、上下に引き 延ばされた画面になることがあります。	
		AUDIO ONLYを「入」にしていませんか。	AUDIO ONLYを解除してください。	50
	ディスクを入れても、表示部が変わらない。	規格外のディスクを使用してい ませんか。	規格に適合したディスクと取り替える。	7
	再生ボタンを押しても再生 が始まらない。	本機で再生できるディスクですか。	ディスクのジャケットを確認してください。	7
	13 ALO. 3.00 %	「視聴制限」しているディスクで はありませんか。	初期設定「視聴制限」の項目を確認して ください。	52
		寒い所から暖かい所に持ってきたなど、 急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用する。	
	特定の箇所が正常に再生しない。	ディスクが汚れていませんか。	柔らかい布などでふく。	59
	操作しても、うまく働かな い。	テレビ画面に 'O " が表示されて いませんか。	ディスクによっては、特定の操作を禁止 している場合があります。	
ディ	音声言語、字幕言語が切り 換わらない。 アングルを変えられない。	再生中のディスクに、複数の言語や字幕、アングルが記録されていますか。	ディスクのジャケットを確認してくださ い。	58
スク	GUI の表示が欠けている。 GUI が表示されない。	右記の操作で、GUIを動かせます。	[◀、▶] で GUI 右端の矢印アイコンを選び、 [▲、▼] で上下に動かす。	27
(D V D	プログレッシブ出力 (525P) 時、映像の一部 が二重にぶれて見える。	初期設定「プログレッシブ出力」 を確認してください。	「不可」にして "PROG." 表示を消します。映像ソフト側に起因する症状ですが、インターレース (5251) では問題なく再生できます。	52
7 (DD)	表示部の "D.MIX" が点滅 したままになる。	マルチチャンネルのダウンミッ クスを禁止しているディスクで はありませんか。	映像ソフト側が指定したスピーカー構成でないと正常に再生できません。同じ曲を2chで収録しているディスクの場合は、[AUDIO]で切り換えるなどしてお聞きください。	
	「視聴制限」の暗証番号を 忘れた。 初期設定の内容を工場出荷 時の状態に戻したい。	右記の操作で、お買い上げ時の 状態に戻してください。	 セレクターが "DVD/CD" のときに本体の [■] を押しながらリモコンの [≥10] を押す (テレビ画面に "オールクリア" 表示が出て、 お買い上げ状態に戻ると消えます。) 電源を「切」「入」する。 	
	高速録音時に音飛びや MD にノイズが記録される。 CD-R/RW から録音できな い。	ディスクの表面に傷や指紋が付いていませんか。	傷が付いているときは交換、指紋は柔らかい布でふいてください。ふいたあと定速録音すると改善される場合があります。 CD-R/RWでは、記録状態によっては録音できないことがあります。	
	5CDイッキ録りができない。	CD以外から録音していませんか。	CD 以外からイッキ録りはできません。 他の方法で録音してください。 条件によってイッキ録りができないことが あります。	
	WMA/MP3 ディスクが正 しく読み込まれない。	マルチセッションでディスクを 作成している場合、セッション の終了処理をしましたか。	セッションの終了処理を行った WMA/MP3 ディスクを使用してください。	58
		1 セッションあたりのデータ量 が小さくありませんか。	1 セッションのデータ量を約5MB (3分程の曲で約2曲分)以上にしてください。	

本機のスピーカーについて

- テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム (防磁設計 JEITA *)ですが、設置のしかたによっては色ムラが生じる場合があり ます。その場合は、一度テレビの電源を切り、 $15\sim30$ 分後に再び電源を入れてください。テレビの自己消磁機能により、 画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合は、スピーカーをさらに離してご使用ください。
- 近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本スピーカーとの相互作用により、テレビに色ムラを発生することが ありますので、設置にご注意ください。
- *「防磁設計(JEITA)」とは、(社)電子情報技術産業協会の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理 ご相談窓口 | へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談 センター | へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確 かめ、お買い上げの販売店からお受け取りく ださい。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は DVD/MD ステレオシステムの補修用 性能部品を、製造打ち切り後8年保有して います。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

本機は一般家庭用として作られています。 一般家庭用以外での使用(例えば飲食店な どの営業用としての長時間使用など)によ り故障した場合は、保証期間内でも有料修 理とさせていただくことがあります。

■ 修理を依頼されるとき

64~65ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせてい ただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希 望により有料で修理させていただきます。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

|**技術料**| は、診断・故障箇所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

|部品代| は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容				
品名 DVD/MDステレオシステム お買い上げ日 年 月 日				
品番	SC-PM2DVD	故障の状況	できるだけ具体的に	

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 94711 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人〉海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

必要なとき

ナショナル/パナソニック修理で相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

7-11 2丁目17-7 **25** (011)894-1251 **3** (0155)33-8477 函館 函館市西桔梗589番地241 旭川 旭川市2条通21丁目 左1号 (函館流通卸センター内) **25** (0166)31-6151 **25** (0138)48-6631 東 北 地 区 青森 青森市第二問屋町 宮城 仙台市宮城野区扇町 3-7-10 7-4-18 **25** (017)739-9712 **2** (022)387-1117 山形 山形市流通センター 秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 3丁目12-2 **25** (018)826-1600 **25** (023)641-8100 岩手 盛岡市羽場13地割30-3 福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65 **25** (019)639-5120 **25** (0243)34-1301

北海道

札幌 札幌市厚別区厚別南

地区

帯広 帯広市西19条南1丁目

	首 都 圏	图 州	! 区
栃木	宇都宮市御幸町194-20	千葉	千葉市中央区星久喜町172
群馬	☎ (028)689-2555 高崎市大沢町229-1	東京	☎ (043)208-6011 東京都世田谷区宮坂
水戸	☎(027)352-1109 水戸市柳河町309-2	. 1 . 3 11	2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
つくば	☎ (029)225-0249 つくば市花畑2丁目8-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13 公 (055)222-5171
法	☎(0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16
>-U_T	☎ (048)728-8960	新潟	☎(045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14
			2 (025)286-0171

			_ (3_3/_3/_3/_3/_3/_
	中部	地	区
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10
	T (076)294-2683		☎ (052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30
長野	松本市大字笹賀7600-7	高山	☎ (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82
静岡	静岡市西島765 (054)287-9000	三重	本(0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3 本(059)255-1380

大阪	大阪市北区本庄西 1 1 1 1 - 7 雷 (06)6359-6225		3丁目2-6 雷 (078)272-6645
	中国	地	区
鳥取	鳥取市安長295-1 否 (0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	広島	☎ (086)292-1162 広島市西区南観音8丁目
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128		13-20 雷(082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	ЩП	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
浜田	浜田市下府町327-93 雷 (0855)22-6629		(300,000 4000

地

区

奈良 大和郡山市椎木町404-2

|**和歌山** 和歌山市中島499-1

兵庫 神戸市中央区琴/緒町

3 (0743)59-2770

25 (073)475-2984

沂

3 (077)582-5021

2 (075)672-9636

ナルキルウナウェ1エロ

滋賀 守山市勝部6丁目2-1

71-4

京都 京都市伏見区竹田中川原町

	23 (0855)	22-662	29			
	<u> </u>	U E	3	地	区	
	高松市勅使町 (087)86	68-947	77	高知	南国市岡豊町中島33	142
徳島	徳島県板野郡 鯛浜字かや1 (088)69	08	25	愛媛	松山市土居田町750 番 (089)971-2	

	九 州	地	区
福岡	春日市春日公園3丁目4	8 熊本	熊本市健軍本町12-3
	25 (092)593-903	6	23 (096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	1 100-1-1-1-1
	八戸字上深町3044 雷 (0952)26-915	:4	25 (0969)22-3125
三岐	長崎市東町1949-1	1 鹿児島	
区加引	图 (095)830-165	.g	5-33 250-5657
十分	大分市萩原4丁目8-35	~	名瀬市長浜町10-1
	8 (097)556-381	7 73	雷 (0997)53-5101
宫崎	宮崎市本郷北方字草葉	-	22 (0001/000101
ш3	2099-2		
	1 (0985)63-121	3	
	` ^=		

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

25 (098)877-1207

0103

凶

ROT7025

イニ	′グル1ライザー			51
エレ	/ース アバンク -トオフ			35
おめ	- 7.7)ざめタイマー)すみタイマー			47
音質	〔/音場 「切り換え		50、	51
	カ			
グル	´ックリプレイ _' ープ		24、	33
$\exists \forall$:録音 :送り/コマ戻し			21
	/バイン サ			45
	-チ/スキップ			
シネ	制限 :マ !切り換え			51
初期	: 設定 -ム			52
スロ	ム 一再生 画			21
	タ			
ダイ タィ	/アログエンハンサー /トル			50 41
タイ	´トルステーション			43
ディディ	スク スクチェック バイド			51 45
デモ	マー 機能			12
テレ 時計	·ビと接続 -	10^	- 12、	54 46
トラ	iックマーク iック 1 録音		40、	60 39

	26、	.18 .18 .32
プログレッシブ出力	12、	.61 .20
マーカー マニュアルメモリー ムーブ 文字入力のしかた		.21 .35 .45 .41
ラ	25	20
ランダムプレイ リージョン番号 リピート 留守録タイマー 録音モード 録音レベル		49
ワンタッチプレイ17、	31、	34
数字・アルファベット		
1 トラック録音	18、	385082808798225515

八

愛情点検

長年で使用の DVD/MD ステレオシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおい や音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販 売 店 名	a () –	品 番	SC-PM2DVD
お 客 様 ご相談窓口	& () –	お買い上げ日	年 月 日

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003